

hairMajesty

Instrukcja obsługi
SUSZARKA DO WŁOSÓW
HM-5025



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda.

Przeostroga

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na płaskiej, suchej powierzchni.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem wody! Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanny itp. Jeżeli używasz suszarki do włosów w

łazience, odłącz urządzenie po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka do włosów jest wyłączona.

- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie bezpiecznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym łazienki. Skonsultuj się z osobą wykonującą instalację.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać jego części wilgotnymi rękami - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nigdy nie blokuj kratki wentylacyjnych.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania. Odłącz urządzenie i pozostaw go do ostygnięcia przez kilka minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź kratki, aby upewnić się, że nie są one zapchane przez kurz, włosy itp.
- Nie wolno kierować strumienia powietrza w oczy lub w kierunku innych wrażliwych obszarów.
- Nie wolno używać suszarki do innych celów niż suszenie i układanie ludzkich włosów.
- Zawsze wyłącz urządzenie, zanim go odłożysz, nawet jeżeli to tylko na chwilę.
- Po użyciu urządzenie należy go odłączyć.

OPIS URZĄDZENIA

- A – Przełącznik natężenia przepływu
- B – Przełącznik temperatury
- C – Przycisk zimnego powietrza
- D – Koncentrator powietrza
- E – Kratka do ssania powietrza

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed podłączeniem do gniazdka należy upewnić się, że masz suche ręce.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i ustaw przełącznik (A) do wymaganej pozycji.
- Po skończeniu używania ustaw przełącznik (A) do pozycji 0 i odłącz urządzenie z gniazdka.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję "Cool shot", która pozwala na szybkie schłodzenie włosów, aby pozostały one dłużej faliste. Aby włączyć funkcję Cool shot, wystarczy nacisnąć górny przycisk (C) na przedniej części uchwytu. Po zwolnieniu przycisku urządzenie powróci do swojego pierwotnego ustawienia.

NASADY DO UKŁADANIA (STYLIZACJI) WŁOSÓW

Koncentrator – pozwala na skierowanie strumienia powietrza bezpośrednio na włosy, które są układane. Podłącz koncentrator przez proste zatrzaśnięcie do dyszy suszarki. Odłącz go przez ciągnięcie.

Dla objętości włosów, wytworzenia fal i zwijania końcówek włosów można zastosować koncentrator jednocześnie z okrągłą szczotką (szczotka nie jest częścią zestawu).

Dyfuzor – nadaje się, aby np. podkreślić fale kręconych włosów. Dociskając i obracając, podłącz dyfuzor do dyszy suszarki. Wybierz odpowiednie natężenie przepływu powietrza dla swojej stylizacji. Podczas suszenia kręconych włosów trzymaj suszarkę nad włosami skłonią(y) do przodu i powoli obracaj wokół głowy.

CZYSZCZENIE

- Urządzenie można czyścić suchą szmatką.
- Nasady można czyścić wilgotną szmatką. Przed czyszczeniem nasad należy zdjąć je z urządzenia. Przed użyciem lub przechowywaniem upewnij się, że nasady są suche.
- Nigdy nie przepłukuj urządzenia wodą.

PRZECHOWYWANIE

- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i przechowuj go w suchym miejscu. Nigdy nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia, aby uniknąć jego złamania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Maksymalna moc znamionowa	1800-2200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.