

*Rohnson®*

Návod k použití

## CESTOVNÍ VYSOUŠEČ VLASŮ

HM-5026



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah vody! Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vany apod. Je-li vysoušeč vlasů používán v koupelně, odpojte spotřebič po použití, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vysoušeč vlasů vypnutý.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Nikdy neblokujte vzduchové mřížky.
- Je-li spotřebič přehřátý, vypne se automaticky. Odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout po dobu několika minut. Předtím, než spotřebič znovu zapnete, zkontrolujte mřížky a ujistěte se, že nejsou blokovány prachem, vlasy, atd.
- Nesměřujte proudění vzduchu směrem k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům než je sušení a styling lidských vlasů.
- Vždy spotřebič vypněte před odložením, i když je to jen na chvíli.
- Po použití spotřebič vždy odpojte.

**POPIS SPOTŘEBIČE**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kryt vysoušeče                       | 5. Přívod vzduchu                       |
| 2. Usměrňovač proudění vzduchu          | 6. Regulace napětí (lze pootočit mincí) |
| 3. Přepínač intenzity vzduchu a teploty | 7. Poutko pro zavěšení                  |
| 4. Nefunkční dekorativní prvek          | 8. Napájecí kabel                       |

**Spotřebič zapojte do elektrické sítě o napětí 110 - 120 V nebo 220 - 240 V.**

Popis nastavení tlačítek:

- 0: vypnuto
- 1: nízká teplota, střední rychlost
- 2: vysoká teplota, vysoká rychlost

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před připojením do zásuvky se ujistěte, že jsou vaše ruce suché.
- Připojte spotřebič do zásuvky a zapněte přepínač do požadované polohy.
- Pro vypnutí spotřebiče přepněte přepínač na pozici 0 a odpojte jej ze zásuvky.

## STYLINGOVÝ NÁSTAVEC

- **Usměřovač** – umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na vlasy, které upravujete.
- Připojte koncentrátor pouhým zaklapnutím na hubici fénu. Odpojte jej tahem.
- Pro objem vlasů, tvorbu vln a natočení konečků vlasů lze použít usměřovač současně s kulatým kartáčem (kartáč není součástí balení).

## ČIŠTĚNÍ

- Spotřebič lze čistit suchým hadříkem.
- Nástavec lze čistit vlhkým hadříkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Před čištěním nástavec sundejte ze spotřebiče. Ujistěte se, že je nástavec před použitím nebo skladováním suchý.
- Spotřebič nikdy neoplachujte vodou.

## SKLADOVÁNÍ

- Spotřebič po použití odpojte ze zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout a uložte jej na suchém místě. Nikdy neomotávejte šňůru kolem spotřebiče, aby se kabel nezlomil.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Jmenovitý rozsah napětí    | 110-120 V<br>220-240 V     |
| Jmenovitý kmitočet         | 50 Hz                      |
| Jmenovitý maximální příkon | 1000-1200 W<br>1400-1600 W |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.