

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

**PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW**

**HM-5026**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka elektrycznego i niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na płaskiej, suchej powierzchni.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem wody! Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanny itp. Jeżeli używasz suszarki do włosów w łazience, odłącz urządzenie po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka do włosów jest wyłączona.
- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Nigdy nie blokuj kratki wentylacyjnych.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania. Odłącz urządzenie i pozostaw go do ostygnięcia przez kilka minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź kratki, aby upewnić się, że nie są one zapchane przez kurz, włosy itp.
- Nie wolno kierować strumienia powietrza w oczy lub w kierunku innych wrażliwych obszarów.
- Nie wolno używać suszarki do innych celów niż suszenie i układanie ludzkich włosów.
- Zawsze wyłącz urządzenie, zanim go odłożysz, nawet jeżeli to tylko na chwilę.
- Po użyciu urządzenia należy go odłączyć.

**OPIS URZĄDZENIA**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Pokrywa suszarki  | 5. Dopływ powietrza                             |
| 2. Koncentrator strum. powietrza                           | 6. Regulacja napięcia (można przekręcić monetą) |
| 3. Przełącznik natężenia przepływu powietrza i temperatury | 7. Uchwyt do zaczepienia                        |
| 4. Element dekoracyjny bez funkcji                         | 8. Przewód zasilający                           |

**Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej o napięciu 110 - 120 V lub 220 - 240 V.**

Opis ustawienia przycisków:

- 0: wyłącz
- 1: niska temperatura, średnia prędkość
- 2: wysoka temperatura, wysoka prędkość

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed podłączeniem do gniazdka należy upewnić się, że masz suche ręce.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i ustaw przełącznik do wymaganej pozycji.
- Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik do pozycji 0 i odłącz urządzenie od gniazdka.

## NASADA DO STYLIZACJI

- Koncentrator – pozwala na skierowanie strumienia powietrza bezpośrednio na włosy, które są układane.
- Podłącz koncentrator przez proste zatrzaśnięcie do dyszy suszarki. Odłącz go przez ciągnięcie.
- Dla objętości włosów, wytwarzania fal i zwijania końcówek włosów można zastosować koncentrator jednocześnie z okrągłą szczotką (szczotka nie jest częścią zestawu).

## CZYSZCZENIE

- Urządzenie można czyścić suchą szmatką.
- Nasadę można czyścić wilgotną szmatką lub przepłukać pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem należy zdjąć nasadę z urządzenia. Przed użyciem lub przechowywaniem upewnij się, że nasada jest sucha.
- Nigdy nie przepłukuj urządzenia wodą.

## PRZECHOWYWANIE

- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i przechowuj go w suchym miejscu. Nigdy nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia, aby uniknąć jego złamania.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Zakres napięcia znamionowego	110-120 V 220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalna moc znamionowa	1000-1200 W 1400-1600 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

## INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

## USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.