

Rohnson[®]

Návod na použitie

CESTOVNÝ SUŠIČ VLASOV

HM-5026



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Uchovávajte spotrebič mimo dosahu vody! Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vane apod. Ak je sušič vlasov používaný v kúpeľni, odpojte spotrebič po použití, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je sušič vlasov vypnutý.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Nikdy neblokujte vzduchové mriežky.
- Ak je spotrebič prehriaty, vypne sa automaticky. Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť po dobu niekoľkých minút. Predtým, než spotrebič znovu zapnete, skontrolujte mriežky a uistite sa, že nie sú blokováné prachom, vlasy, atď.
- Nesmerujte prúdenie vzduchu smerom k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte fén na iné účely ako je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Vždy spotrebič vypnite pred odložením, aj keď je to len na chvíľu.
- Po použití spotrebič vždy odpojte.

POPIS SPOTREBIČA



- | | |
|---|---|
| 1. Kryt fénu | 5. Prívod vzduchu |
| 2. Usmerňovač prúdenia vzduchu | 6. Regulácia napätia (možno otočiť mincí) |
| 3. Prepínač intenzity vzduchu a teploty | 7. Pútko pre zavesenie |
| 4. Nefunkčný dekoratívny prvok | 8. Napájací kábel |

Spotřebič zapojte do elektrickej siete s napätím 110 - 120 V alebo 220 - 240 V.

Popis nastavenia tlačidiel:

- 0: vypnuté
- 1: nízka teplota, stredná rýchlosť
- 2: vysoká teplota, vysoká rýchlosť

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred pripojením do zásuvky sa uistite, že sú vaše ruky suché.
- Pripojte spotrebič do zásuvky a zapnite prepínač do požadovanej polohy.
- Pre vypnutie spotrebiča prepnite prepínač na pozíciu 0 a odpojte ho zo zásuvky.

STYLINGOVÝ NADSTAVEC

- **Usmerňovač** - umožňuje nasmerovať prúd vzduchu priamo na vlasy, ktoré upravujete.
- Pripojte koncentrátor jednoduchým zaklapnutím na hubicu fénu. Odpojte ho ťahom.
- Pre objem vlasov, tvorbu vln a natočenie končekov vlasov možno použiť usmerňovač súčasne s guľatou kefou (kefa nie je súčasťou balenia).

ČISTENIE

- Spotrebič je možné čistiť suchou handričkou.
- Nadstavec možno čistiť vlhkou handričkou alebo opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred čistením nadstavec zložte zo spotrebiča. Uistite sa, že je nadstavec pred použitím alebo skladovaním suchý.
- Spotrebič nikdy neoplachujte vodou.

SKLADOVANIE

- Spotrebič po použití odpojte zo zásuvky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť a uložte ho na suchom mieste. Nikdy neomotávajte šnúru okolo spotrebiča, aby sa kábel nezlomil.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	110-120 V 220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	1000-1200 W 1400-1600 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.