

Rohson®

Bedienungsanleitung

HANDSTAUBSAUGER

R-1111 Wet & Dry



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

**WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzanschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät

dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Anschlusskabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Anschlusskabel/Steckdose.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich oder auf nassen Oberflächen bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Staubbehälter und ordnungsgemäß installierten Filter. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Filter.
- Vor dem ersten Einsatz lassen Sie das Gerät mindestens 8 Stunden lang laden.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Fassen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Kabelstecker nicht mit nassen Händen an.
- Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Die Lufteintritts- und Austrittsöffnung dürfen nicht verdeckt werden und lassen Sie keine Gegenstände in die Lufteintritts- oder -austrittsöffnung geraten. Achten Sie darauf, dass die Lufteintritts- und Austrittsöffnungen immer frei von fremden Gegenständen sind.
- Ist die Saugöffnung, die Bodendüse oder das Teleskoprohr mit Gegenständen blockiert, schalten Sie das Gerät sofort ab und entfernen Sie den blockierenden Gegenstand.
- Halten Sie lose Kleidung und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Vor der Montage, Demontage oder Austausch des Zubehörs müssen Sie das Gerät immer abschalten und das Netzkabel vom Stromnetz ziehen.
- Saugen Sie keine glühenden, flüchtigen oder giftigen Stoffe (z.B. Benzin, Säuren usw.) auf.

- Saugen Sie keine glühende Asche, Glassplitter oder spitze Gegenstände auf.
- Saugen Sie keine Nägel, Reißzwecke oder Schnüre auf.
- Was Flüssigkeiten betrifft, darf nur kaltes Wasser aufgesaugt werden. Nicht mehr Flüssigkeit aufsaugen als bis zur MAX-Markierung.
- Beim Aufsaugen von Wasser das Gerät immer senkrecht halten, mit der Saugöffnung nach unten. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in die Motoreinheit.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Fugendüse
2. Nassdüse
3. Staubbehälter
4. Filter
5. Verriegelungstaste
Staubbehälter
6. Ein/Aus-Taste
7. Anzeige
8. Handgriff
9. Netzteil



VERWENDUNG DES GERÄTES AUFLADEN

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch für mindestens 3-4 Stunden laden.
- Stecken Sie den Ladestecker in die vorgesehene Öffnung im Gerät. Bevor Sie das Netzteil anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Anzeige blinkt und zeigt an, dass der Akku geladen wird. Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün auf.
- Das Gerät mindestens 2 Stunden lang aufladen. Der Akku ist nach ca. 5-6 Stunden vollständig aufgeladen.
- Nach vollständiger Akku-Entladung lassen Sie das Gerät 5-6 Stunden lang aufladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit entladen, da dies zur Beschädigung des Akkus führen kann.

TROCKENSAUGEN

- Die Fugendüse aufstecken (es ist jedoch möglich, ohne Düse zu saugen).
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach vorne in die Einschaltposition, um das Gerät einzuschalten.
- Beim Saugen halten Sie das Gerät immer senkrecht, mit der Saugöffnung nach unten.
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter zurück in die Ausschaltposition, um das Gerät auszuschalten.

NASSE SCHMUTZPARTIKEL/WASSER AUFSAUGEN

- Das Gerät kann auch zum Aufsaugen von nassen Schmutzpartikeln verwendet werden (nur kaltes Wasser aufsaugen).
 - Stecken Sie zum Aufsaugen von Flüssigkeiten die Nassdüse in die Öffnung.
- Hinweis:** Halten Sie während des Saugens das Gerät in vertikaler Position, mit der Saugöffnung nach unten, damit kein Wasser in die Motoreinheit gelangen kann, da dies zur Beschädigung des Gerätes führen könnte.
- Nicht mehr Flüssigkeit aufsaugen als bis zur MAX-Markierung am Staubbehälter.
 - Nach dem Gebrauch den Staubbehälter sofort entleeren und reinigen. Vor dem nächsten Einsatz müssen alle Teile vollständig trocknen.

Hinweis: Beim Ausgießen von Wasser aus dem Behälter halten Sie das Gerät immer mit der Saugöffnung nach unten, damit kein Wasser in die Motoreinheit gelangen kann und das Gerät dadurch nicht beschädigt wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Das Gerät wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie es in der Originalverpackung.

Staubbehälter leeren und Filter reinigen

- Den Staubbehälter und Filter reinigen Sie nach jedem Gebrauch.
- Drücken Sie auf die Verriegelungstaste und nehmen Sie den Staubbehälter ab.
- Entnehmen Sie den Staubfilter und entleeren Sie den Staubbehälter.
- Waschen Sie den Staubbehälter und den Filter im lauwarmen Wasser und lassen sie sie vollständig trocknen. Vor dem nächsten Einsatz müssen alle Teile vollständig trocken sein. Benutzen Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Filter oder ohne Filter.
- Einen zugesetzten oder abgenutzten Filter muss man erneuern.

TABELLE DER PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet langsam/schaltet sich nicht ein	Akku leer	Akku aufladen
Schwache Saugleistung	Staubbehälter voll	Staubbehälter entleeren
	Filter verstopft	Filter reinigen
	Saugöffnung verstopft	Den blockierenden Gegenstand entfernen
Staubaustritt aus dem Gerät	Staubbehälter oder Filter nicht korrekt eingesetzt	Filter und Staubbehälter ordnungsgemäß einsetzen
Anzeige leuchtet beim Anschluss an das Stromnetz nicht auf	Netzstecker oder Netzteil-Steckverbinder nicht korrekt angeschlossen	Netzstecker richtig in die Steckdose stecken und den Netzteil-Steckverbinder an das Gerät anschließen
Ungewöhnliches Geruch	Erste Verwendung des Gerätes	Normale Erscheinung

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	DC 7,4 V
Anschlussnennwert	45 W
Akku	Li-ion 2000 mAh

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Diese Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.