

***Rohnson***<sup>®</sup>

Használati útmutató

**KÉZI PORSZÍVÓ**

**R-1111 Wet & Dry**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra, sem nedves padló tisztítására.
- Ne használja akészüléket portartály és megfelelően behelyezett motorszűrő nélkül. Soha ne használja a berendezést sérült szűrővel.
- Első használat előtt a készüléket töltsen min. 8 órán át.
- Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne nyúljon a készülékhez, a tápkábelhez, sem a dugaszhoz nedves kézzel.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le és ne helyezzen beléjük idegen tárgyakat. Biztosítsa, hogy a légáramlást ezeken a nyílásokon keresztül semmi ne akadályozza.
- Amennyiben a szívónyílást, a szívófejet vagy a teleszkópos csövet valami gátolja, a készüléket azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
- Lezser öltözékét és testrészeit tartsa a készülék mozgó részeitől távol.
- Bármilyen tartozék le- vagy felszerelése, cseréje előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne porszívózzon gyúlékony, illékony vagy mérgező anyagokat (pl. benzin, savak, stb.).
- Ne használja forró hamu, üvegdarabok vagy éles tárgyak porszívózására.
- Ne szívjon fel tűt, kítűzőt, sem madzagot.
- A folyadékok közül csak a hidegvíz szívható fel. Folyadék felszívásakor soha ne lépje túl a maximális szintet jelző vonalat.
- Víz szívásakor a készüléket mindig függőleges helyzetben tartsa úgy, hogy a szívónyílás lefele irányuljon. Gátolja meg, hogy a motorhoz víz jusson.
- Ne merítse a készüléket, sem a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Feltöltéshez csak a készülékkel szállított adaptert használja.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Réstisztító fej
2. Víz felszívására szolgáló szívófej
3. Portartály
4. Szűrő
5. A portartály felnyitására szolgáló gomb
6. Be- és kikapcsolás gomb
7. Indikátor
8. Fogantyú
9. Feltöltő adapter



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### FELTÖLTÉS

- Első használat előtt a készüléket töltsen min. 3-4 órán át.
- Feltöltéshez csatlakoztassa a feltöltő adaptert a készülék megfelelő nyílásába. Mielőtt csatlakoztatná az adaptert, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Feltöltés során villog az indikátor. Ha a készülék teljesen feltöltésre került, az indikátor zölden világít.
- A készüléket minden esetben min. 2 órán át töltsen. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 5-6 óráig tart.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, hagyja a készüléket kb. 5-6 órán át teljesen feltöltődni.
- Ne hagyja a készüléket tartósan lemerülve, hogy ne menjen tönkre az akkumulátor.

### SZÁRAZ PORSZÍVÓZÁS

- Tegye fel a készülékre a réstisztító fejet (a porszívózás anélkül is lehetséges).
- A készülék indításához tolja előre a be- és kikapcsolás gombot bekapcsolt állásba.
- Porszívózás során tartsa úgy a porszívót, hogy a szívórés lefelé irányuljon.

- A készülék leállításához tolja vissza a be- és kikapcsolás gombot kikapcsolt állásba.

### **NEDVES SZENNYEZŐDÉS/VÍZ FELSZÍVÁSA**

- A készülék nedves szennyeződés felszívására is alkalmas (csak hidegvizet lehet felszívni).
- Tegye fel a készülékre a víz felszívására szolgáló szívófejet.

**Figyelmeztetés:** Ebben az esetben a készüléket függőleges helyzetben kell tartani, úgy, hogy a szívórés lefelé irányuljon; ellenkező esetben a víz a szűrőn keresztül a motorhoz juthat, ami a készülék károsodását okozhatja.

- Víz felszívása során a víz szintje soha ne lépje túl a portartályon lévő max. jelzést.
- Használat után a portartályt azonnal ürítse és tisztítsa ki. További használat előtt a készülék összes tartozékának teljesen száraznak kell lennie.

**Figyelmeztetés:** A víz kiöntése során mindig a szívórésszel lefelé tartsa a készüléket, hogy a víz ne jusson be a motorhoz és ne károsítsa a készüléket.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS**

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket száraz ruhával törölje le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.

#### **A portartály kiürítése és a szűrő tisztítása**

- A portartályt és a szűrőt minden egyes használat után tisztítsa ki.
- Nyomja meg a portartályt feloldó gombot és húzza ki a portartályt.
- Vegye ki a porszűrőt és ürítse ki a tartályt.
- A portartályt és a szűrőt langyos vízzel öblítse le és hagyja teljesen megszáradni. További használat előtt az összes tartozékunk teljesen száraznak kell lennie. Soha ne használja a berendezést sérült szűrővel vagy szűrő nélkül.
- Amennyiben a szűrő eldugul vagy elhasználódik, ki kell cserélni.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék lassan működik/nem kapcsol be	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
Gyenge a szívóerő	Megtelt a portartály	Ürítse ki a portartályt
	Eldugult a szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt
	Eldugult a szívónyílás	Távolítsa el az akadályt
A készülékből por árad ki	A portartály vagy a szűrő rosszul van behelyezve	Tegye a szűrőt és a portartályt helyesen a készülékbe
Az indikátor a hálózatra csatlakozáskor nem világít	A dugasz vagy az adapter csatlakozója rosszul van bekapcsolva	Csatlakoztassa az adaptert helyesen a dugaljba és kapcsolja össze a készülékkel
Szokatlan szag érezhető	A készülék első használata	Megszokott jelenség

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	DC 7,4 V
Névleges teljesítmény	45 W
Akkumulátor	Li-ion 2000 mAh

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.