

Rohson®

Návod na použitie
RUČNÝ VYSÁVAČ
R-1111 Wet & Dry



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch či na mokrom povrchu.

- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného filtra. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným filtrom.
- Pred prvým použitím nechajte spotrebič nabiť po dobu aspoň 8 hodín.
- Neskladujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, napájacieho kábla ani zástrčky mokrymi rukami.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaisťte, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokovaná predmety, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred montážou, demontážou alebo výmenou príslušenstva spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nevysávajte horľavé, prchavé alebo jedovaté látky (napr. benzín, kyseliny a pod.).
- Nevysávajte horúci popol, rozbité sklo alebo ostré predmety.
- Nevysávajte ihly, pripínáčky alebo povrázky.
- Z kvapalín je možné vysávať len studenú vodu. Pri vysávaní kvapalín nikdy nepresahujte maximálnu rysku.
- Pri vysávaní vody držte spotrebič vždy vo zvislej polohe, sacím otvorom smerujúcim nadol. Zabráňte vniknutiu vody do motora.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných tekutín.
- Na nabíjanie používajte len dodaný adaptér.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Štrbinová hubica
2. Hubica pre vysávanie vody
3. Nádobka na prach
4. Filter
5. Tlačidlo pre uvoľnenie nádobky na prach
6. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
7. Svetelná indikácia
8. Rukoväť
9. Nabíjaci adaptér



POUŽITIE SPOTREBIČA

NABÍJANIE

- Pred prvým použitím nechajte spotrebič nabíť po dobu aspoň 3-4 hodín.
- Pre nabíjanie pripojte nabíjaci adaptér do zásuvky spotrebiča. Pred pripojením nabíjacieho adaptéra sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Sv. indikácia počas nabíjania bliká. Potom, čo je spotrebič plne nabitý, sa indikácia rozsvieti na zeleno.
- Spotrebič vždy nabíjajte po dobu aspoň 2 hodín. Plné nabitie batérie trvá cca 5-6 hodín.
- Pokiaľ dôjde k úplnému vybitiu batérie, nechajte spotrebič plne nabíť po dobu 5-6 hodín.
- Nenechávajte spotrebič dlhšiu dobu vybitý, aby nedošlo k poškodeniu batérie.

SUCHÉ VYSÁVANIE

- Pripojte k spotrebiču štrbinovú hubicu (je možné priamo vysávať aj bez hubice).
- Zapnite spotrebič posunutím tlačidla zapnuté/vypnuté vpred do polohy zapnuté.
- Počas vysávania držte vždy vysávač sacím otvorom smerujúcim nadol.

- Pre vypnutie posuňte tlačidlo zapnuté/vypnuté späť do polohy vypnuté.

VYSÁVANIE MOKRÝCH NEČISTÔT/VODY

- Spotrebič je možné použiť aj na vysávanie mokrých nečistôt (vysávať je možné iba studenú vodu).
- Pripojte k spotrebiču hubicu pre vysávanie vody.

Upozornenie: Pri vysávaní je nutné držať spotrebič vo vertikálnej polohe sacím otvorom smerujúcim vždy nadol, aby nedošlo k nasatiu vody cez filter do motora a tým k poškodeniu spotrebiča.

- Pri vysávaní vody nikdy neprekračujte maximálnu rysku na nádobe na prach.
- Po použití nádobu ihneď vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím musia byť všetky časti spotrebiča úplne suché.

Upozornenie: Pri vylievaní vody z nádoby držte spotrebič stále sacím otvorom smerom nadol, aby nedošlo k vniknutiu vody do motora a k poškodeniu spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič utrite suchou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných tekutín.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

Vyprázdnenie nádoby na prach a čistenie filtra

- Nádobu na prach a filter čistite po každom použití.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a vyberte nádobu na prach.
- Vyberte prachový filter a nádobu vyprázdnite.
- Umyte nádobu na prach a filter vo vlažnej vode a nechajte celkom uschnúť. Pred ďalším použitím musia byť všetky časti celkom suché. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným filtrom alebo bez filtra.
- Ak dôjde k zaneseniu alebo opotrebeniu filtra, je potrebné ho vymeniť za nový.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič pracuje pomaly/nezapne sa	Vybitá batéria	Nabite batériu
Slabý sací výkon	Plná nádoba na prach	Vyprázdnite nádobu na prach
	Upchatý filter	Vyčistite filter
	Upchatý sací otvor	Odstráňte blokujúci predmet
Zo spotrebiča uniká prach	Zle umiestnená nádoba na prach alebo filter	Umiestnite filter a nádobu riadne do spotrebiča
Svetelná indikácia pri zapojení do el. siete nesvieti	Zle zapojená zástrčka alebo konektor adaptéru	Zapojte adaptér riadne do zásuvky a konektor pripojte k spotrebiču
Neobvyklý zápach	Prvé použitie spotrebiča	Normálny jav

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	DC 7,4 V
Menovitý príkon	45 W
Batéria	Li-ion 2000 mAh

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.