

Rohnson®

Használati útmutató

PORZSÁKOS PORSZÍVÓ 4AAAA

R-1550



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.

- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a porzsák helyesen van-e betéve.
- Ne használja a készüléket HEPA szűrő nélkül.
- Nem alkalmas víz és gyúlékony anyagok felszívására. Ne használja forró hamu eltávolítására.
- A porzsákot ürítse ki, ha megtelt.
- Amennyiben károsodik a porzsák, azonnal cserélje ki.
- Ha a szívófej, a tömlő vagy a cső bedugult, ezeket a részeket ki kell tisztítani.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében.
- Ha egyik helyiségből a másikba kívánja vinni a porszívót, előbb húzza ki a hálózathoz, majd markolatánál fogva vegye kézbe. Soha ne húzza a csatlakozó kábelnél fogva.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeknek nem a gyártó a beszállítója.
- Ha üzemelés közben szokatlan zaj, szag, füst vagy egyéb váratlan helyzet áll elő, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Ezután forduljon szakszervízhez.
- Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe, sem más folyadékba.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Markolat 2. Szívónyílás 3. Teli porzsákot jelző dióda 4. Szívóerő szabályozó 5. Be- és kikapcsolás gomb 6. Levegő kiáramlása 7. Kitámasztó a készülék tárolására 8. Szűrő | <ol style="list-style-type: none"> 9. Nyomógomb a tápkábel feltekeréséhez 10. Nyomógomb a fedél felnyitásához 11. Hajlékony cső 12. Kerekek 13. Teleszkópos cső 14. Szívófej |
|---|--|

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Illessze a hajlékony csövet a szívónyílásba és rögzítse.
- Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony cső végéhez.
- A teleszkópos csőre helyezze rá a szükség szerinti szívófejet:
Intenzív szívófej padló és szőnyeg tisztításához
Speciális szőnyegtisztító szívófej

Résszívó beépített kis kefével (ülőgarnitúra, falak, függöny, sarkak, bútor közti terek, stb. tisztításához)

- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A teljesítmény szabályozóval állítsa be a szívóerőt.
- A porszívózás után nyomja meg ismét a Be- és kikapcsolás gombot.
- Húzza ki a csatlakozót a hálózatból, tartsa kezében a csatlakozó kábelt és nyomja meg a felcsévészés gombot. A készülék feltekeri a csatlakozó kábelt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ha megtelt a porzsák, ki kell cserélni. Az alábbi utasítások szerint járjon el:

- Nyomja meg a gombot a porszívó fedelének kinyitásához, *ld. 1. és 2. ábra*
- Vegye ki a teli porzsákokat és ürítse ki.
- Vegye ki a HEPA szűrőt, *ld. 3. ábra*, mossa le és hagyja megszáradni. Ezután tegye vissza.
- Helyezze vissza az üres porzsákokat és csukja be a porszívó fedelét.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

A védőrács és a szűrő tisztítása (4. ábra):

- Vegye ki a védőrácsot, mossa le vízzel és hagyja megszáradni.
- Vegye ki légszűrőt, mossa le és hagyja megszáradni. Ezután tegye vissza.
- Helyezze fel a védőrácsot.
- Ha károsodik a szűrő, cserélje ki.



4. ábra

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.