

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ WORKOWY 4AAAA

R-1550



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, jeżeli gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenia i konserwacji, które ma wykonywać użytkownik, nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i nieznajdujące się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego!

- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że worek na kurz jest prawidłowo umieszczony.
- Nie korzystaj z urządzenia bez filtra HEPA.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem wody ani materiałów łatwopalnych. Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu.
- Gdy worek na kurz jest pełny, należy opróżnić go.
- Jeżeli worek na kurz zostanie uszkodzony, należy go natychmiast wymienić.
- W przypadku zatkania dyszy, węża lub rury należy wyczyścić zatkana część.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.
- Jeżeli chcesz przenieść urządzenie między pomieszczeniami, najpierw odłącz je od sieci el., a następnie chwyć je za uchwyt. Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.
- Jeżeli w trakcie pracy pojawi się niezwykle hałas, zapach, dym lub inna nieoczekiwana sytuacja, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy.

OPIS URZĄDZENIA



- | | |
|--|---|
| 1. Uchwyt | 8. Filtr |
| 2. Otwór ssący | 9. Przycisk do nawinięcia przewodu zasilającego |
| 3. Wskaźnik pełnego worka na kurz | 10. Przycisk do otwierania górnej części odkurzacza |
| 4. Regulacja mocy ssania | 11. Wąż |
| 5. Przycisk włącz/wyłącz | 12. Kółka |
| 6. Kratka wylotu powietrza | 13. Rura teleskopowa |
| 7. Stojak wspornikowy do przechowywania urządzenia | 14. Nasada |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Wsuń końcówkę węża do otworu ssącego i zamocuj ją.
- Podłącz rurę teleskopową do zakrzywionego końca węża.
- Do rury teleskopowej podłącz nasadę według zastosowania: wysoce skuteczną nasadę do podłóg i dywanu.

specjalną nasadę do dywanów
dyszę szczelinową 2 w 1 ze zintegrowaną małą szczoteczką (do sof, ścian,
zasłon, rogów, przestrzeni między meblami itp.)

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Dostosuj intensywność ssania za pomocą regulacji mocy.
- Po zakończeniu odkurzania ponownie naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przytrzymuj przewód zasilający i naciśnij przycisk do nawijania przewodu. Przewód zasilający zostanie zwinięty do urządzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Jeżeli worek na kurz jest pełny, należy go wyczyścić. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

- Naciśnij przycisk i otwórz górną pokrywę odkurzacza, *patrz rys. 1 oraz 2.*
- Wyjmij worek z kurzem i opróżnij brud.
- Wyjmij filtr HEPA, *patrz rys. 3,* przepierz go w wodzie i pozostaw do wyschnięcia. Następnie zamontuj go ponownie.
- Włóż pusty worek na kurz z powrotem i zamknij przednią pokrywę urządzenia.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Czyszczenie kratki wylotu powietrza i filtra (rys. 4):

- Zdejmij kratkę wylotu powietrza, umyj ją wodą i osusz.
- Wyjmij filtr powietrza, przepierz go w wodzie i pozostaw do wyschnięcia. Następnie zamontuj go ponownie.
- Załóż z powrotem kratkę wylotu powietrza.
- Jeżeli filtr zostanie uszkodzony, wymień go za nowy.



Rys. 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	700 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.