

Rohnson®

Návod na použitie

VRECKOVÝ VYSÁVAČ 4AAAA

R-1550



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič je určený pre domáce použitie.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je prachový sáčok riadne umiestnený.
- Nepoužívajte spotrebič bez HEPA filtru.
- Nevysávajte vodu a horľavé materiály. Nevysávajte horúci popol.

- Vyprázdnite prachový sáčok, ak je plný.
- Ak dôjde k poškodeniu prachového vrečka, je potrebné ho ihneď vymeniť.
- Ak je upchatá hubica, hadice alebo trubice, je nutné tieto časti spotrebiča vyčistiť.
- Nekladte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Ak chcete spotrebič prenášať z miestnosti do miestnosti, najprv ho odpojte z el. siete a potom ho uchopte za rukoväť. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodané výrobcom.
- Ak sa počas prevádzky objavia neobvyklý hluk, zápach, dym alebo iná neočakávaná situácia, spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Potom sa obráťte na servisné stredisko.
- Neponárajte spotrebič alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných tekutín.

POPIS SPOTREBIČA



- | | |
|---|---|
| 1. Rukoväť | 9. Tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla |
| 2. Sacie otvor | 10. Tlačidlo pre otvorenie vrchnej časti vysávača |
| 3. Indikátor plného vrečka | 11. Hadica |
| 4. Regulácia výkonu sania | 12. Pojazdne kolieska |
| 5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 13. Teleskopická trubica |
| 6. Mriežka pre výstup vzduchu | 14. Nástavec |
| 7. Podporný stojan pre uskladnenie spotrebiče | |
| 8. Filter | |

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Vsuňte koncovku hadice do sacieho otvoru a zaistite ju.
- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice. K teleskopickej trubici pripojte nástavec podľa použitia: Vysoko účinný nástavec na podlahu a koberec

Špeciálny nástavec pre koberce

Štrbinovú hubicu 2 v 1 s integrovaným malým kefkou (pre sedacie súpravy, múry, záclony, rohy, priestor medzi nábytkom a pod.)

- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pomocou regulácia výkonu nastavte intenzitu sania.
- Pre skončení vysávania stlačte opäť tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pridrżujte napájací kábel a stlačte tlačidlo navíjanie kábla. Napájací kábel sa sám navinie do spotrebiča.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Keď je prachový sáčok plný, je potrebné ho vyčistiť. Postupujte podľa pokynov:

- Stlačte tlačidlo a otvorte vrchný kryt vysávača, *viď obr. 1 a 2.*
- Vyberte sáčok s prachom a vyprázdňte z neho nečistoty.
- Vyberte HEPA filter, *viď obr. 3,* preperte ho vo vode a nechajte uschnúť. Potom ho vráťte späť.
- Prázdny prachový sáčok vložte späť a zatvorte predný kryt vysávača.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Čistenie mriežky výstupu vzduchu a filtra (obr. 4):

- Odstráňte mriežku na výstup vzduchu, umyte ju vodou a osušte.
- Vyberte vzduchový filter, preperte ho vo vode a nechajte uschnúť. Potom ho vráťte späť.
- Umiestnite späť mriežku pre výstup vzduchu.
- V prípade poškodenia filtra ho vymeňte za nový.



Obr. 4

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.