

Rohnson[®]

Návod k použití

PALAČINKOVAČ - GRIL

R-201 Crepe Master



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Grilovací plocha
2. Světelná indikace provozu
3. Regulátor teploty
4. Tlačítko zapnuto/vypnuto
5. Světelná indikace připravenosti přístroje
6. Vodící drážka pro přípravu palačinek

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístíte spotřebič více než 20 cm od jakýchkoliv povrchů nebo předmětů citlivých na teplo.
- Zapojte spotřebiče do elektrické sítě.
- Spotřebič disponuje 5 teplotními stupni.
- Nastavte požadovaný teplotní stupeň, rozsvícení zelené kontrolky Vám bude indikovat, že grilovací plocha dosáhla Vámi nastavenou teplotu.

- Lehce potřete grilovací desku olejem a vložte potraviny (toasty, vejce, maso, ryby, zeleninu apod.)

VÝROBA PALAČINEK

- Nastavte spotřebič na stupeň 5, vyčkejte na rozsvícení zelené kontrolky.
- Doporučujeme potřít grilovací desku olejem před každou jednotlivou palačinkou, nicméně lze je připravit i bez oleje.
- Dřevěnou stěrku (je součástí balení) ponořte do nádoby s vodou - těsto se na ni nebude lepit.
- Nyní nalejte palačinkové těsto na grilovací desku a ihned jej pomocí dřevěné stěrky rozetřete a to tak, že jí plynule otáčejte ve směru hodinových ručiček - následujte vodící drážku grilovací plochy, zajistíte tak rovnoměrné rozetření těsta.
- Jemně pokračujte v otáčení, dokud nerozetřete všechno těsto a poté vložte stěrku zpět do nádoby s vodou.
- Rozetření by mělo být provedeno v co nejkratším čase.
- Palačinku asi po 5 - 10 vteřinách otočte pomocí dřevěné špachtle na druhou stranu.
- Když je palačinka hotova, jemně ji sundejte z grilovací plochy.
- Použijte výše uvedený postup pro přípravu dalších palačinek.

PRAKTICKÉ RADY

- Roztírání se provádí vždy po směru hodinových ručiček, nikdy neotáčejte stěrku zpět v opačném směru.
- Při roztírání by měla stěrka tlačit na plát jen zlehka.
- Vždy používejte těsto bez hrudek. Pokud je to nutné, přecedte ho.
- Pro ohřívání hotových palačinek používejte pozici na termostatu nižší než pozice 3.
- Některá již hotová kupovaná těsta mohou jít obtížně rozetřít pomocí stěrky či dřevěné špachtle.
- Pro zajištění dlouhé životnosti plátu, používejte pouze plastové nebo dřevěné doplňky.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nepřílnavý plát nevyžaduje speciální údržbu. Po každé palačince, stačí plát jednoduše otřít kuchyňskou papírovou utěrkou.
- Na plát nikdy nepoužívejte jakékoliv chemické čističe nebo drátěnky.
- Znečištěné okraje a základnu přístroje čistěte navlhčenou hadříkem.
- **Upozornění:** Nikdy neponořujte tento spotřebič do vody. Před čištěním jej vždy odpojte od elektrické sítě.

RECEPTY

- **Náš palačinkovač má neuvěřitelně rozmanité použití. Lze na něm připravit vše od snídaně až po večeři.**
- **Můžete na něm připravit slaninu, vejce, grilovat všechny druhy masa, ryb, zeleniny, ovoce, ale i připravit bramboráky, tortilly, toasty a samozřejmě palačinky!**

Dovolili jsme si Vám zde nabídnout vyzkoušené recepty na sladké i slané palačinky.

Palačinky z pšeničné mouky: na 15 palačinek – do mísy vložte 100 – 125g cukru, 1 polévkovou lžičku pšeničné mouky, špetku soli, 2 vejce, 25g rozpuštěného másla nebo 1 polévkou lžičku oleje, 1 lžičku vanilkové příchuti a $\frac{3}{4}$ sklenice vody. Vše promíchejte a postupně přidávejte 250 g pšeničné mouky a $\frac{1}{2}$ sklenice polotučného mléka (odlišného z $\frac{1}{2}$ litru mléka), dokud těsto nebude husté a bez hrudek. Poté vmíchejte zbytek mléka.

Slané palačinky: na 20 palačinek – do mísy vložte 250 g pohankové mouky, 1 polévkovou lžičku pšeničné mouky, 1 lžičku mořské soli, 1 vejce a $\frac{3}{4}$ sklenice vody. Míchejte, dokud nedosáhnete hladkého těsta bez hrudek. Postupně přidejte 3 sklenice mléka.

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	1000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.