

Rohnson[®]

Használati útmutató

PALACSINTASÜTŐ GRIL

R-201 Crepe Master



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne tegye a készüléket sem elektromos, sem gáztűzhelyre illetve azok közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre,
- Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb folyadékba.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz.

- Mielőtt a készüléket áthelyezné, tisztítaná vagy tárolná, hagyja kihűlni.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Grillező felület
2. Üzemeltető jelző dióda
3. Hőmérséklet szabályzó
4. Ki- és bekapcsolás
5. Készenlélet jelző dióda
6. Palacsintasütő perem

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Helyezze a készüléket 20 cm-nél nagyobb távolságra minden - hőre érzékeny - felülettől vagy tárgytól.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék 5 hőfokozaton működik:
- Állítsa be a szükséges hőfokozatot, a zöld lámpa jelzi, hogy a grillező felület elérte a beállított hőmérsékletet.

- Vékonyan olajozza be a grillező felületet és tegye rá az élelmiszert (pirítani való kenyeret, tojást, húst, halat, zöldséget, stb.).

PALACSINTA KÉSZÍTÉSE

- Állítsa be a készüléket az 5. fokra és várja meg, míg meggyullad a zöld lámpa.
- Javasoljuk, hogy minden egyes palacsinta előtt olajozza be a grillező felületet, de elkészíthető olaj nélkül is.
- A faspatulát (a csomagolás része) merítse vízbe - a tészta így nem ragad rá.
- Öntse a palacsintatésztát a grillező felületre és a faspatula segítségével kenje szét úgy, hogy folyamatosan az óramutató irányába mozgassa, s eközben a grillező felület peremét kövesse, ezzel eléri a tészta egyenletes kiöntését.
- Finoman folytassa a körkörös munkát a spatulával, amíg a tészta be nem fedi egészen a felületet, majd a spatulát ismét tegye vízbe.
- A tésztát igyekezzon minél gyorsabban szétkenni.
- A palacsintát lapos fakanál segítségével kb. 5 - 10 mp múlva fordítsa meg.
- Ha kész, óvatosan vegye le a grillező felületről.
- A fenti módszerrel készítse a további palacsintákat is.

PRAKTIKUS TANÁCSOK

- A tészta szétkenését mindig az óramutató járásának irányába végezze, soha ne ellenkező irányba.
- Eközben a spatulát egészen enyhén nyomja rá a tésztára.
- Mindig csomók nélküli tésztával dolgozzon. Ha szükséges, szűrje át a tésztát.
- A kész palacsinta melegítéséhez 3-as fokozatnál kisebbre állítsa a termosztátot.
- Némely készen vásárolt tésztát faspatula segítségével esetleg nehéz lehet szétkenni.
- A grillező felület hosszú élettartamának megőrzése érdekében csak műanyag vagy fából készült eszközöket használjon.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tapadásmentes bevonat nem igényel különösebb karbantartást. Az egyes palacsinták után elég a sütőfelületet konyhai papírszalvétával letörölni.
- Soha ne tisztítsa a sütőfelületet vegyszerekkel vagy súrolóval.
- A készülék szennyezett részeit vagy alapzatát tisztítsa nedves ruhával.
- **Figyelmeztetés:** Soha ne merítse a készüléket vízbe. Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.

RECEPTEK

- **Palacsintasütőnk hihetetlenül sokrétűen használható. Reggelitől kezdve vacsoráig minden készíthető rajta.**
- **Készíthet rajta szalonnát, tojást, grillezhet rajta különféle húsokat, halat, zöldséget, gyümölcsöt, de süthet rajta töcsnit, tortillát, csinálhat pirítóskenyeret és természetesen palacsintát!**

Örömmel átadunk Önnek egy-egy bevált, édes és sós palacsinta receptet.

Palacsinta búzalisztből: 15 palacsintára – szórjon a tálba 100-125 g cukrot, 1 evőkanál finomlisztet, pici sót, 2 tojást, 25 g olvasztott vajat vagy 1 evőkanál olajat, 1 teáskanál vanília-ízest és $\frac{3}{4}$ pohár vizet. Mindezt keverje össze és fokozatosan adjon hozzá 250 g finomlisztet és $\frac{1}{2}$ pohár félszíros tejet (amit $\frac{1}{2}$ liter tejből vett el), míg a tészta sűrű és sima nem lesz. Ezután keverje hozzá a maradék tejet.

Sós palacsinta: 20 palacsintára – szórjon a tálba 250 g hajdinalisztet, 1 evőkanál finomlisztet, 1 teáskanál tengeri sót, 1 tojást és $\frac{3}{4}$ pohár vizet. Keverje a tésztát simára. Fokozatosan adjon hozzá 3 pohár tejet.

JÓ ÉTVÁGYAT!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.