

Rohnson®

Návod na použití

SENDVIČOVAČ

R-2108



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, suchý a teplovzdušný povrch, blízko elektrické zásuvky.
- Příklad nepoužívejte pod nebo v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů.
- Příklad umístěte tak, abyste umožnili dostatečnou cirkulaci vzduchu z každé jeho strany.
- Příklad musí být vždy pod dohledem, může při přehřátí dojít ke vzniku požáru.
- Neponořujte přístroj do vody. Nepoužívejte jej v koupelně, blízko vody nebo venku. Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte mokré ruce.
- Pečící plochy jsou při použití velmi rozpálené – nedotýkejte se jich! Při použití dochází k zahřátí i vnější části přístroje – nedotýkejte se jich. K manipulaci používejte výhradně rukojeť.

- Umístěte napájecí kabel tak, aby nevisel přes pracovní plochu, a aby nedošlo k nešťastnému zachytnutí o tento kabel.
- Předehdíte poškození napájecího kabelu – Neomotávejte kabel okolo přístroje. Ujistěte se, že kabel není zamotaný a nedotýká se horkého povrchu přístroje.
- Nepoužívejte předměty jiné než teplovzdorné dřevěné či plastové stěrky. Jiné předměty mohou poškodit nepřilnavý povrch pečících ploch.
- Nepoužívejte předměty a příslušenství jiné, než které je k tomuto přístroji doporučeno.
- Před přemístěním a po použití odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Vždy před čištním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpoujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte jiný spotřebič s vysokým výkonem na stejném elektrickém obvodu, aby nedošlo k jeho přetížení.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřizení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Přístroj je určen pro domácí použití!

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť přístroje s uzávěrem
2. Zelená světelná kontrolka
2. Červená světelná kontrolka
4. Pečící plochy



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE

- Očistěte pečící plochy navlhčeným hadříkem či houbičkou.
- Pečící plochy lehce potřete olejem, zavřete a přístroj zapojte do zdroje elektrické energie.
- Nechte přístroj pár minut zapnutý a počkejte, až zmizí lehký zápach, případně kouř. Tyto jevy jsou zcela normální a velmi brzy zmizí.
- Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, přístroj je připraven.

Pozn.: Nepoužívejte spotřebič k rozmrazování zmrazených potravin.

PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

- Zapojte přístroj do zdroje elektrické energie. Rozsvítí se červená kontrolka a zelená zůstane zhasnutá.
- Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, přístroj je připraven k použití.
- Připravte si přísady pro váš sendvič. Na každý sendvič potřebujete 2 plátky chleba a vhodné přísady. Můžete se nechat inspirovat recepty.
- Chcete-li dosáhnout stejnoměrné zlaté barvy, potřete vnější strany plátků chleba máslem.
- Položte první plátek chleba, na spodní pečící plochu přístroje tak, aby potřená strana máslem směřovala na pečící plochu. Přidejte přísady a přiklopte druhým plátkem chleba tak, aby potřená strana plátku směřovala na horní

pečicí plochu přístroje. Chcete-li dosáhnout optimálního výsledku, přísady mezi plátky chleba musí být správně rozmístěny.

- Vrchní část přístroje stlačte na spodní, až bude pevně přitisknutý. Doba pečení závisí na typu chleba, na přísadách a na chuti.
- K vyjmutí sendviče použijte nekovové kuchyňské náčiní (dřevěná stěrka atd.). Nepoužívejte ostré a hrubé kuchyňské náčiní.
- Po použití přístroj vypojte z elektrické sítě a nechte jej před čištěním vychladnout.
- **Poznámka:** Během provozu se rozsvěcí a zhasíná zelená světelná kontrolka. Přístroj tak udržuje správnou teplotu.

GRILOVÁNÍ

- Otevřete víko a položte potraviny na spodní plát.
- Zavřete víko, ale nezajišťujte bezpečnostní záklopkou.
- Během grilování se bude rozsvěcet a zhasínat zelená světelná kontrolka. Přístroj tak udržuje správnou teplotu.
- Během grilování nechte víko zavřené. Otevřete víko jen, když potřebujete otočit potraviny. Potraviny otáčejte, aby byly opečené ze všech stran.
- Jsou-li potraviny dostatečně ugrilované, otevřete víko a vyjměte potraviny pomocí dřevěného či plastového kuchyňského náčiní, odolného vůči teplu. Nikdy nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní. Mohlo by dojít k poškození teflonového povrchu.
- Po použití odpojte přístroj od zdroje elektrického napětí.

ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

- Vždy před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout (cca 30 minut).
- Nikdy neponořujte přístroj do vody a nedávejte jej pod tekoucí vodu.
- Pečicí plochy otřete navlhčeným hadříkem a opatrně osušte.
- Nikdy nepoužívejte hrubé houbičky či hrubý čisticí prášek.
- Přístroj lze uložit ve vertikální poloze.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz |
| Jmenovitý příkon | 1000 W |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.