

Rohnson®

Instrukcja obsługi
OPIEKACZ DO KANAPEK
R-2108



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie może zostać podłączone tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Przeostroga

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na równej i płaskiej powierzchni odpornej na ciepło, w pobliżu gniazdka.
- Nie wolno używać urządzenia pod lub w pobliżu zasłon albo innych materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie należy umieścić tak, aby zapewnić dostateczny obieg powietrza z każdej strony.

- Urządzenie musi być zawsze nadzorowane, ponieważ w razie przegrzania może spowodować pożar.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno używać je w łazience, w pobliżu wody lub na zewnątrz. Z urządzeniem nie wolno obchodzić się z wilgotnymi rękami.
- Powierzchnie do pieczenia są podczas użytkowania bardzo gorące – nie wolno dotykać ich! Zewnętrzne części urządzenia są podczas pracy gorące – nie dotykaj ich. Zawsze należy używać uchwytu.
- Umieść przewód zasilający tak, aby nie wisiał on przez powierzchnię roboczą, aby uniknąć nieszczęśliwego potknięcia się o ten przewód.
- W ten sposób unikniesz uszkodzenia przewodu zasilającego – Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia. Upewnij się, że przewód nie jest skręcony i nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
- Nie wolno używać przedmiotów innych niż drewniane lub plastikowe szpatułki odporne na ciepło. Inne przedmioty mogą spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.
- Nie wolno używać przedmiotów i akcesoriów innych niż te, które zostały dostarczone wraz z niniejszym urządzeniem.
- Przed przemieszczaniem lub po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przed czyszczeniem i przechowywaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie używaj innego urządzenia o dużej mocy w tym samym obwodzie, aby uniknąć przeciążenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego.

- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego!

OPIS URZĄDZENIA

1. Uchwyt urządzenia z zamkiem
2. Zielona lampka sygnalizacyjna
2. Czerwona lampka sygnalizacyjna
4. Powierzchnie do pieczenia



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

- Oczyszczyć powierzchnie do pieczenia wilgotną szmatką lub gąbką.
- Przetrzyj lekko powierzchnie do pieczenia olejem, zamknij i podłącz urządzenie do źródła energii elektrycznej.
- Pozostaw urządzenie włączone przez parę minut i odczekaj, aż zniknie lekki zapach, ewentualnie dym. Te zjawiska są całkiem normalne i bardzo szybko przejdą.
- Kiedy zapali się zielona lampka, urządzenie jest przygotowane.

Pamiętaj: Nie wolno używać urządzenia do rozmrażania zamrożonej żywności.

WYRÓB KANAPEK

- Podłącz urządzenie do zasilania. Zapali się czerwona lampka, a zielona pozostanie wyłączona.
- Kiedy zapali się zielona lampka, urządzenie jest gotowe do pracy.
- Przygotuj składniki na kanapkę. Do każdej kanapki trzeba 2 kromki chleba i odpowiednie dodatki. Można zainspirować się przepisami.
- Jeżeli chcesz osiągnąć jednolitego złotego koloru, przetrzyj szczotką zewnętrzne strony kromek chleba masłem.
- Umieść pierwszą kromkę chleba na dolną powierzchnię do pieczenia urządzenia tak, aby strona nasmarowana masłem była skierowana do powierzchni do pieczenia. Dodaj dodatki i przykryj drugą kromką chleba tak, aby nasmarowana strona kromki była skierowana do górnej powierzchni do pieczenia. Aby osiągnąć optymalnego wyniku, składniki między kromkami chleba należy prawidłowo rozmieścić.
- Opuść górną część urządzenia do dolnej, aż zostanie prawidłowo zaciśnięta. Czas pieczenia zależy od rodzaju chleba, dodatków i smaku.
- Do wyjęcia kanapek należy używać niemetalowych przyborów kuchennych (drewnianej szpatułki itp.). Nie wolno używać ostrych ani szorstkich przyborów kuchennych.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania i przed czyszczeniem pozostawić je do ostygnięcia.
- **Pamiętaj:** Podczas pracy zapala się i gaśnie zielone lampka sygnalizacyjna. Urządzenie utrzymuje w ten sposób odpowiednią temperaturę.

GRILLOWANIE

- Otwórz pokrywę i połóż artykuły żywnościowe na dolną część.
- Zamknij pokrywę, ale nie blokuj ją zatrzaskiem bezpieczeństwa.
- Podczas grillowania będzie zapalała się i gasła zielona lampka sygnalizacyjna. Urządzenie utrzymuje w ten sposób odpowiednią temperaturę.
- Podczas grillowania należy pozostawić pokrywę zamkniętą. Otwórz pokrywę tylko wtedy, gdy trzeba obrócić artykuły żywnościowe. Potrawy obracaj, aby były opieczone ze wszystkich stron.

- Jeżeli potrawa jest gotowa, otwórz pokrywę i wyjmij ją przy użyciu drewnianego lub plastikowego naczynia kuchennego, odpornego na ciepło. Nigdy nie używaj metalowych naczyń kuchennych. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni teflonowej.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia (około 30 minut).
- Nie wolno nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani umieszczać je pod bieżącą wodą.
- Przetrzyj powierzchnie do pieczenia wilgotną ściereczką i wysusz ostrożnie.
- Nigdy nie wolno używać szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących.
- Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.