

**Rohnson®**

Návod na použitie

**SENDVIČOVAČ**

**R-2108**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **Upozornenie**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, suchý a teplovzdorný povrch, blízko elektrickej zásuvky.
- Prístroj nepoužívajte pod alebo v blízkosti záclon či iných horľavých materiálov.
- Prístroj umiestnite tak, aby ste umožnili dostatočnú cirkuláciu vzduchu z každej jeho strany.
- Prístroj musí byť vždy pod dohľadom, môže pri prehriatí dôjsť k vzniku požiaru.

- Neponárajte prístroj do vody. Nepoužívajte ho v kúpeľni, blízko vody alebo vonku. Nemanipulujte s prístrojom, ak máte mokré ruky.
- Rúry plochy sú pri použití veľmi rozpálené - nedotýkajte sa ich! Pri použití dochádza k zahriatiu aj vonkajšej časti prístroja - nedotýkajte sa ich. K manipulácii používajte výhradne rukoväť.
- Umiestnite napájací kábel tak, aby nevisel cez pracovnú plochu, a aby nedošlo k nešťastnému zachytnutí o tento kábel.
- Predídte poškodeniu prívodného kábla - neomotávajte kábel okolo prístroja. Uistite sa, že kábel nie je zamotaný a nedotýka sa horúceho povrchu prístroja.
- Nepoužívajte predmety iné ako teplovzdorné drevené či plastové stierky. Iné predmety môžu poškodiť nepriľnavý povrch pečúcich plôch.
- Nepoužívajte predmety a príslušenstvo iné, než ktoré je k tomuto prístroju odporúčané.
- Pred premiestnením a po použití odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie. Vždy pred čistením a uložením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte iný spotrebič s vysokým výkonom na rovnakom elektrickom obvode, aby nedošlo k jeho preťaženiu.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Prístroj je určený pre domáce použitie!

## POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť prístroje s uzáverom
2. Zelená svetelná kontrolka
2. Červená svetelná kontrolka
4. Pečenie plochy



## PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÍSTROJA

- Očistite plochy na pečenie navlhčenou handričkou alebo hubkou.
- Rúry plochy zľahka potrite olejom, zatvorte a prístroj zapojte do zdroja elektrickej energie. Nechajte prístroj pár minút zapnutý a počkajte, až zmizne ľahký zápach, prípadne dym. Tieto javy sú úplne normálne a veľmi skoro zmizne.
- Keď sa rozsvieti zelená kontrolka, prístroj je pripravený.

Pozn. : Nepoužívajte spotrebič na rozmrazovanie mrazených potravín.

## PRÍPRAVA SENDVIČOV

- Zapojte prístroj do zdroja elektrickej energie. Rozsvieti sa červená kontrolka a zelená zostane zhasnutá.
- Keď sa rozsvieti zelená kontrolka, prístroj je pripravený na použitie.
- Pripravte si prísady pre váš sendvič. Na každý sendvič potrebujete 2 plátky chleba a vhodné prísady. Môžete sa nechať inšpirovať receptami.
- Ak chcete dosiahnuť rovnomerné zlatej farby, potrite vonkajšej strany plátkov chleba maslom.
- Položte prvý plátok chleba, na spodnú pečenie plochu prístroja tak, aby potretá strana maslom smerovala na rúry plochu. Pridajte prísady a priklopte druhým plátkom chleba tak, aby potretá strana plátka smerovala na hornú

pečenie plochu prístroja. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, prísady medzi plátky chleba musí byť správne rozmiestnené.

- Vrchná časť prístroja stlačte na spodnej, až bude pevne pritlačený. Doba pečenia závisí od typu chleba, od prísad a na chuti.
- Na vybratie sendviče použite nekovové kuchynské náčinie (drevená stierka atď.). Nepoužívajte ostré a hrubé kuchynské náčinie.
- Po použití prístroj vypojte z elektrickej siete a nechajte ho pred čistením vychladnúť.
- **Poznámka:** Počas prevádzky sa rozsvetuje a zhasína zelená svetelná kontrolka. Prístroj tak udržuje správnu teplotu.

## GRILOVANIE

- Otvorte veko a položte potraviny na spodný plát.
- Zatvorte veko, ale nezaistujte bezpečnostné záklopku.
- Počas grilovania sa bude rozsvetovať a zhasínať zelená svetelná kontrolka. Prístroj tak udržuje správnu teplotu.
- Počas grilovania nechajte veko zatvorené. Otvorte veko len, keď potrebujete otočiť potraviny. Potraviny otáčajte, aby boli opečené zo všetkých strán.
- Ak sú potraviny dostatočne ugrilované, otvorte veko a vyberte potraviny pomocou dreveného či plastového kuchynského náčinia, odolného voči teplu. Nikdy nepoužívajte kovové kuchynské náčinie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu teflonového povrchu.
- Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrického napätia.

## ČISTENIE A ULOŽENIE

- Vždy pred čistením nechajte prístroj celkom vychladnúť (cca 30 minút).
- Nikdy neponárajte prístroj do vody a nedávajte ho pod tečúcu vodu.
- Rúry plochy utrite navlhčenou handričkou a opatrne osušte.
- Nikdy nepoužívajte hrubé hubky či hrubý čistiaci prášok.
- Prístroj je možné uložiť vo vertikálnej polohe.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.