

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

**HRIANKOVAČ**

**R-2152**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch ani pre komerčné použitie.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí a nedotýkajte sa ho mokrými rukami. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou.
- Ak dôjde ku kontaktu spotrebiča s vodou, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov a predmetov, ako napr. záclon, závesov a pod. Spotrebič nezakrývajte.
- Nevkladajte do spotrebiča príliš veľké kusy pečiva, kovové predmety či potraviny zabalené v hliníkovej fólii.
- Nikdy sa nesnažte vybrať pečivo zo spotrebiča, pokiaľ je v prevádzke.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.

## POPIS SPOTREBIČA



1. Otvor pre vloženie chleba
2. Páčka na zapnutie spotrebiča
3. Tlačidlo pre prerušenie opekania (CANCEL)
4. Regulátor intenzity opekania
5. Tácka na omrvinky (v spodnej časti spotrebiča)

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Odporúčame niekoľkokrát zapnúť spotrebič bez pečiva pre odstránenie prípadného zápachu.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Regulátorom nastavte požadovaný stupeň intenzity opekania (1 - najnižší, 6 - najvyšší).
- Vložte do otvorov plátky chleba a stlačte páčku smerom dole, až zapadne. Spotrebič začne opekať.

- Spotrebič sa automaticky vypne, akonáhle sa dosiahne požadovanej intenzity opečenia.
- Plášť spotrebiča je tepelne izolovaný, napriek tomu sa kovové časti môžu pri prevádzke zahrievať. Dbajte preto na zvýšenú opatrnosť a nechajte spotrebič pred akoukoľvek manipuláciou vychladnúť.
- V spotrebiči je možné opekať maximálne 4 plátky toastového chleba naraz.
- V priebehu opekania možno spotrebič kedykoľvek vypnúť tlačidlom "CANCEL".

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Vysuňte tácku na omrvinky zo spodnej strany spotrebiča, vyprázdňte ju a zasunite späť.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1000-1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.