



## Instrukcja obsługi

# GRILL

# R-250



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **Przeestroga**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, suchej powierzchni.

- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Przed włożeniem termostatu do gniazodka grilla należy upewnić się, że gniazdko jest całkowicie suche. Przetrzyj wewnątrz gniazodka suchą szmatką.
- Przed podłączeniem do sieci el. upewnij się zawsze, że termostat jest prawidłowo podłączony do gniazodka. Przed wyjęciem z grilla należy wyłączyć go i odłączyć od sieci el.
- Podczas obchodzenia się z grillem należy zawsze odłączyć przewód zasilający od sieci el.
- Nie zanurzaj przewodu zasilającego z termostatem w wodzie ani w innej cieczy.
- Ten grill można używać tylko z dostarczonym termostatem.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Do przenoszenia używaj uszu po stronach grillu. Przed chwyceniem grilla upewnij się, że jego części wystarczająco wystygły.

- W przypadku korzystania z plastikowych naczyń nie zostawiaj ich w kontakcie z gorącą powierzchnią do grillowania.
- Przy używaniu wewnątrz zaleca się zapewnić odpowiednią ekstrakcję zapachów za pomocą wentylatora lub wyciągu.
- Przy używaniu na zewnątrz należy umieścić grill zawsze pod ochronny daszek.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Należy unikać kontaktu przewodu zasilającego z powierzchnią do grillowania.
- **OSTRZEŻENIE: Nie zanurzaj przewodu zasilającego z termostatem w wodzie ani w innej cieczy. Grill ten można używać tylko z oryginalnym termostatem, który jest częścią urządzenia.**
- **Ostrzeżenie: W urządzeniu tym nie wolno używać węgla drzewnego ani podobnego paliwa!**

## OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa
2. Powierzchnia do grillowania
3. Taca ociekowa
4. Podstawa urządzenia
5. Termostat



## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Rozpakuj urządzenie ze wszystkich opakowań ochronnych.
- Umyj powierzchnię do grillowania w gorącej wodzie mydlanej. Używaj delikatnego środka czyszczącego. **Dokładnie wysusz!**
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie i prawidłowo zmontowany.
- Przetrzyj powierzchnię do grillowania niewielką ilością oleju.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Umieść miseczkę ociekową do podstawy.
- Upewnij się, że powierzchnia do grillowania jest prawidłowo umieszczona na podstawie i że grill stoi na płaskiej i suchej powierzchni.

- Podłącz termostat do gniazda na płycie grilla.
- **Uwaga:** Z jednej strony podstawy znajduje się kołek z otworem. Na kołek ten należy wsadzić tę stronę powierzchni do grillowania, na której znajduje się wtyczka. Kołek uniesie wtedy blokadę bezpieczeństwa na wtyczce. Następnie można podłączyć przewód zasilający z termostatem.
- Podłącz przewód zasilający do gniazda i włącz grill.
- Ogrzej wstępnie grill do najwyższej temperatury, przez około dziesięć minut, dopóki światło Heating „ON“ (ogrzewanie – włączone) się nie wyłączy.
- Ustaw temperaturę według potrzeby.
- Po użyciu wyłącz termostat do pozycji „0“.
- Odłącz urządzenie od sieci el.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Poszczególne części grilla **OPRÓCZ TERMOSTATU** umyj w ciepłej wodzie z detergentem albo w **ZMYWARCE DO NACZYŃ**.
- Następnie pozostaw do wyschnięcia.
- Do nieprzywierających powierzchni do grillowania nie wolno używać nigdy twardych ani ostrych przedmiotów. Powierzchnia może się porysować lub całkowicie zniszczyć.
- Do czyszczenia grilla lub jego części nie wolno używać druciaka, ściernych środków czyszczących, benzyny ani rozcieńczalników.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Nigdy nie wolno używać metalowych naczyń kuchennych, ponieważ mogą one porysować nieprzywierającą powierzchnię. Zamiast tego należy używać drewnianych lub plastikowych naczyń wysokiej jakości.
- Po użyciu wyłącz termostat do pozycji „0“, wyłącz grill, odłącz go od sieci el. i wyjmij termostat ze wtyczki grilla.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	2220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.