



Návod na použitie

GRIL

R-250



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred vsunutím termostatu do dierky grilu sa uistite, že je zdierka úplne suchá. Vytrite vnútro zdierky suchou handričkou.
- Vždy sa presvedčte, že termostat je riadne zastrčený do dierky pred zapojením do siete. Vždy ho vypnite a odpojte zo siete pred vybratím z grilu.
- Pri manipulácii s grilom vždy vyberte napájací kábel zo siete.
- Neponárajte napájací kábel s termostatom do vody či žiadne iné tekutiny.
- Tento gril môže byť používaný iba s dodávaným termostatom.
- Nesiahajte na horúce plochy. K manipulácii používajte madlá na stranách grile. Uistite sa, že časti grilu sú dostatočne vychladnuté pred uchopením.
- Ak používate plastové riady, nenechávajte ho v kontakte s grilovacou plochou.
- Pri vnútornom použití sa odporúča zabezpečiť zodpovedajúce odsávanie pachov. Za pomocou ventilátora alebo digestora.
- Pri vonkajšom použití umiestnite gril vždy pod chránenú striešku.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Zabráňte kontaktu napájacieho káblu s grilovacou plochou.
- **VAROVANIE: Nikdy neponárajte napájací kábel s termostatom do vody alebo inej tekutiny. Tento gril musí byť používaný iba s originálnym termostatom, ktorý je súčasťou spotrebiča.**
- **Výstraha: V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo!**

POPIS SPOTREBIČA

1. Pokrievka
2. Grilovacia plocha
3. Odkvapávací
4. Základňa prístroja
5. Termostat



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vybaľte výrobok zo všetkých ochranných obalov.
- Umyte grilovaciu plochu grilu v horúcej saponátovej vode. Používajte jemný čistiaci prostriedok. Starostlivo osušte!
- Uistite sa, že výrobok je úplne a riadne zostavený.
- Potrite grilovaciu plochu malým množstvom oleja.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Umiestnite odkvapkávaciú tácku do základne.
- Uistite sa, že grilovacia plocha je správne umiestnená na základni a gril je postavený na rovnej suchej ploche.
- Zastrčte termostat do zástrčky na grilovacom plátu.
- Pozor: Na jednej strane podstavca je čap s otvorom. Na tento čap je nutné nasadiť tú stranu grilovacej plochy, na ktorej sa nachádza konektor. Tento čap potom zdvihne bezpečnostnú poistku na konektore. Následne je možné zasunúť napájací kábel s termostatom.
- Napájací kábel zapojte do siete a zapnite gril.
- Predhrejte gril na najvyššiu teplotu približne po dobu asi desiatich minút, kým svetielko Heating 'ON' (Ohrev - zapnuté) nezhasne.
- Nastavte teplotu podľa potreby.
- Po použití vypnite termostat do '0' pozície.
- Vypojte spotrebič zo siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Jednotlivé časti grilu **OKREM TERMOSTATU** umyte v teplej saponátovej vode, rovnako je možné umývať v umývačke riadu.
- Následne nechajte riadne oschnúť!
- Nikdy nepoužívajte tvrdé alebo ostré predmety na neprílnavý povrch grilovacích plôch. Povrch by sa mohol poškríbať alebo úplne poškodiť.
- Na čistenie grilu alebo jeho častí nepoužívajte drôtenku, brúsne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá.
- Skladujte prístroj na suchom mieste, a predovšetkým mimo dosahu detí.
- Nikdy nepoužívajte kovové kuchynské náčinie, môžu poškríbať neprílnavú plochu. Namiesto toho používajte drevené alebo kvalitné plastové náčinie.
- Po použití vypnite termostat do "0" pozície, vypnite gril, vypojte ho zo siete a vyberte termostat z konektora grilu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.