

**Rohnson®**

Návod k použití  
**SENDVIČOVAČ**  
**R-262**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nedotýkejte se horkého povrchu. Dotýkejte se jen držadla a používejte ochranné kuchyňské rukavice.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Napájecí kabel, zástrčku ani přístroj neponořujte do vody či jiné tekutiny.
- Spadne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od zdroje elektrického napětí. V žádném případě pro přístroj nesahejte do vody, pokud je stále připojený ke zdroji.
- Nestavte přístroj na či do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků, na nebo do mikrovlnné trouby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přenášení přístroje, obsahujícího horký olej či jiné horké tekutiny.
- Přístroj používejte v dobře větrané místnosti. Okolo přístroje nechte prostor cca 50-70 cm, pro zachování dostatečné cirkulace vzduchu.
- Nezapojujte či neodpojujte přístroj do/ze zdroje elektrické energie mokřýma rukama.
- Tento přístroj se stává během použití velmi horkým. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení či poranění osob nebo k poškození majetku.
- Před přemísťováním a před čistěním musí být přístroj vždy odpojen od zdroje elektrického napětí a musí být zcela vychladlý.
- Přístroj používejte na rovném stabilním a žáruvzdorném povrchu.
- Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel, ale pokud jej použít musíte, ujistěte se, že nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče se shoduje nebo je nižší než napětí prodlužovacího kabelu. Tento prodlužovací kabel musí splňovat veškeré platné normy dané země.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Základnu přístroje neponořujte do vody a nevystavujte ji kontaktu s vodou.
- **Doporučení:** Před prvním použitím plátů můžete na ně nanést tenkou vrstvu kuchyňského oleje. Pokud je potřeba, můžete nanést olej kdykoliv je potřeba, aby se zachoval výkon teflonových plátů.
- **Poznámka:** Během prvního používání může z přístroje vycházet kouř, což je zcela v pořádku. Po několika minutách kouř vymizí.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj k vaření nebo rozmrazování zmrazených potravin. Všechny potraviny musí být zcela rozmražené.
- Uzavřete víko.
- Zapojte přístroj do zdroje elektrické energie. Rozsvítí se oranžová světelná kontrolka.
- Vždy předehtřívajte se zavřeným víkem. Jakmile je přístroj předehtřívajte (cca 5 minut), rozsvítí se zelená světelná kontrolka.
- Otevřete víko a na spodní plát položte pomoci dřevěného nebo plastového nádobí připravený pokrm např. sendvič.
- Nikdy nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní. Mohlo by dojít k poškození teflonového povrchu.
- **Poznámka:** Doba pečení závisí na typu a tloušťce potravin.
- Zavřete víko a zajistěte bezpečnostní západkou.
- Zelená kontrolka se bude během vaření rozsvěcet a zhasínat. Přístroj tak udržuje správnou teplotu. Během opékání nechte víko zcela zavřené.
- Sendvič je opečený během 4-5 minut (i déle – záleží na osobních požadavcích).
- Jakmile budete mít pocit, že je pokrm připraven, uvolněte bezpečnostní západku, otevřete víko a vyjměte sendvič pomoci dřevěného nebo plastového kuchyňského náčiní.
- Chcete-li opékat další sendvič, zavřete víko, aby se udržela teplota.
- Po použití odpojte přístroj od zdroje elektrického napětí.
- Když je přístroj vychladlý, vyčistěte a vysušte jej.

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy před čišřením odpojte přístroj od zdroje elektrického napětí a nechte přístroj zcela vychladnout.
- Základnu přístroje otřete navlhčeným hadříkem, houbičkou či kuchyňským papírem. Základnu přístroje neponořujte do vody ani ji nedávejte pod tekoucí vodu. Povrch osušte suchým hadříkem nebo kuchyňským papírem.
- Na žádnou část přístroje nepoužívejte hrubé čisticí prostředky ani jiná abraziva!
- Na odstranění připečených kousků potravin použijte jen plastové kuchyňské náčiní.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.