

Rohnson®

Használati útmutató

LASSÚFŐZŐ

R-2840



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék részei. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata tűzhöz, áramütéshez vagy más balesethez vezethetnek.
- A készüléket helyezze egyenes felületre vagy asztalra, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről.
- A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne tegye azt forró felületre, sem nyílt láng közelébe.
- A készüléket száraz helyen tárolja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték.
- Főzés közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására. A készülék használata során a fazék külső burkolata, a kivehető edény és a fedő felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A fazék vagy a fedő mozgatásakor használja a fogantyút és a fazék fülét.
- Ne használja a készüléket, ha a belső kerámia edény vagy az üvegfedő sérült (pl. repedt). Ezekkel bánjon minden esetben fokozott elővigyázatossággal.
- A kerámia edényt és az üvegfedőt ne tegye sütőbe, fagyasztó boxba, mikrohullámú sütőbe és semmilyen bekapcsolt tűzhelyre ne tegye le.
- Ne tegye ki a kerámia edényt nagy hőmérsékletkülönbségnek, pl. úgy, hogy hidegvizet önt a forró edénybe – törésveszély áll fenn!
- Ne hagyja az edényt hosszabb ideig vízben állni (ha az ételmaradékot szeretné kiáztatni, engedjen a fazékba melegvizet), külső alsó részén mázatlan felület található, mely porózus, ezért felszívja a vizet, ami nem kívánatos.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket, amennyiben a kerámia edény üres.

Figyelmeztetés: Az élelmiszert minden esetben a belső kerámia edényben készítse!

Megjegyzés: a kerámia edényen bizonyos idejű használat után kisebb hibák (pókhálók) jelenhetnek meg, ami teljesen normális jelenség és nem ad okot aggodalomra.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedő
2. Fogantyú
3. Külső edény
4. Üzemet jelző dióda
5. Hőfok-szabályozó



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A kivehető kerámia edényt és a fedőt mossa el mosogatószeres melegvízben és törölje szárazra.
- **A készülék külső részét soha ne merítse vízbe.**
- **Megjegyzés:** A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze a megfelelő helyen egyenes, száraz felületre.
- Az előkészített ételkészítményt tegye a belső kerámia edénybe, s ezt helyezze a készülék aljzatába, majd takarja le az üvegfedővel.
- Ügyeljen arra, hogy az elfordítható kapcsoló „OFF” állásban legyen.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Az elfordítható kapcsolót állítsa „LOW” (alacsony hőfok) / „HIGH” (magas hőfok) helyzetbe – az ételkészítmény típusától függően.
- Javasoljuk, hogy a főzés ideje ne lépje túl a 8 órát.
- Amint kész az étel, kapcsolja a készüléket „OFF” állásba, szükség esetén használja a „KEEP WARM” funkciót, amely biztosítja, hogy az étel 4 órán át meleg marad.
- A készülék leállítását és az ételkészítmény kivételét követően várja meg, míg a kerámia edény lehűl vagy izolált kesztyű segítségével az edényt emelje ki.

A „KEEP WARM” FUNKCIÓ

- A jelen készülék „Keep Warm” funkcióval van ellátva.
- A funkció bekapcsolása után a készülék 4 órán át melegen tartja az élelmiszert.
- További lehetőség, hogy a lassúfőzőben megmelegíti a már kész ételt.
- Ne lépje túl a már említett 4 órát, az élelmiszer huzamosabb ideig való melegen tartása annak kiszáradását, ízének változását, stb. okozhatja.

ÖTLETEK A LASSÚFŐZŐ HASZNÁLATÁHOZ

- A gyökérzöldséget szeletlje fel, mert a zöldség főzése rendszerint tovább tart, mint a húsé. Javasoljuk továbbá, hogy a gyökérzöldséget – mielőtt a lassúfőzőbe teszi – a jobb íz érdekében pirítsa meg.
- A zöldséget mindig az edény aljára tegye és ellenőrizze, hogy a hozzávalókat ellepi-e a folyadék.
- A húsról távolítsa el a fölösleges háját, mivel a lassúfőző nem teszi lehetővé a zsiradék elpárolgását.
- Amennyiben olyan receptet kíván használni, amely nem igényli a lassúfőzőt, javasoljuk, hogy kevesebb folyadékot használjon, mivel a jelen készülékből a főzés során nem párolog el a víz, mint más edényből.
- A babot áztassa be előre, majd főzze kb. 10 percig.
- A legjobb eredmény elérése érdekében a főzőedényt legalább félig töltsen meg.
- Ha több folyadék elpárologtatására van szükség, javasoljuk, hogy kapcsolja a készüléket a „HIGH” nagyobb hőfokra, vegye le a fedőt és 30-40 percig hagyja főni az ételt.
- A fedőt ne emelgesse, mert a gőz elpárolog, ami meghosszabbítja a főzés idejét.
- Mindig ellenőrizze, hogy a fazék nincs-e túl tele, leves főzése esetén hagyjon a fedő alatt min. 5 cm helyet.
- Húsétel készítése rendszerint 8-10 órát igényel alacsonyabb hőmérsékleten és 4-6 órát magasabb hőfokon.
- A fagyasztott élelmiszert minden esetben teljesen felengedve dolgozza fel.
- Vannak olyan élelmiszerek, amelyek nem alkalmasak lassúfőzőben való elkészítésre, pl. tésztafélék, a tenger gyümölcsei, tejföl, stb. Ezeket a főzés vége felé tegye az edénybe.

- A lassúfőzőben készített élelmiszereket mindig lepje el valamilyen folyadék, pl. szósz, leves, stb.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A kerámia edényt mossa el melegvízzel. Az ételmaradék eltávolítása után javasoljuk, hogy az edénybe engedjen vizet és hagyja ázni. Ne használjon a kerámia edény tisztítására edénysúrolót! Megkarcolhatja az edény felületét.
- A készülék külső felületét törölje le nedves ruhával. A tisztításhoz ne használjon abrazív tisztítószeret, se benzint, oldószereket, stb.

Figyelmeztetés:

- Soha ne merítse a külső burkolatot vízbe!
- **A kerámia edényt és az üvegfedőt ne tisztítsa mosogatógépben!**
- Ha kerámia edényt hűtőszekrénybe tette és meg kívánja melegíteni, hagyja az edényt legalább 40 percig szobahőmérsékleten, ellenkező esetben az edény megrepedhet!
- A kerámia edényt nem szabad semmilyen tűzhelyen használni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	320 W
A belső edény űrtartalma	6,5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.