

Rohnson®

Návod na použitie
POMALÝ HRNIEC
R-2855



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou spotrebiča. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranením osôb.
- Umiestnite spotrebič na rovnú plochu alebo stôl, nech napájací kábel nevisí cez okraj stola alebo pultu.
- Nekladte spotrebič na horúci povrch alebo do blízkosti ohňa k zabráneniu jeho poškodeniu.
- Uskladnite spotrebič v suchom prostredí.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných podmienkach.
- Pri prevádzke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Pri používaní spotrebiča dochádza k zahrievaniu vonkajšieho hrnca, vyberateľné nádoby a pokrievky. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. K manipulácii s hrncom alebo pokrievkou používajte rukoväte a úchyt.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade že, vnútorná keramická nádoba alebo sklenená pokrievka sú poškodené (prípadné praskliny). Dbajte na zvýšenú pozornosť pri manipulácii s nimi.
- Keramickú nádobu a sklenenú pokrievku nedávajte do rúry, mraziaceho boxu, mikrovlnné rúry a nekladte na zapnutý sporák akéhokoľvek typu.
- Nevystavujte keramickú nádobu veľmi rozdielnym teplotám, napr. pridaním studenej vody do horúcej nádoby - hrozí prasknutie!
- Nenechajte nádobu ponorenú do vody dlhšiu dobu (ak potrebujete nechať odmôcť zvyšky jedla, naplňte nádobu teplou vodou), na jej vonkajšej spodnej časti sa nachádza neglazovaný povrch, ktorý je porézny a teda je schopný natiahnuť vodu, čomu by malo byť predísť.
- Nikdy nezapínajte spotrebič, ak je keramická nádoba prázdna!

Upozornenie: Vždy pripravujte potraviny len v keramickej vnútornej nádobe!

Poznámka: na keramickej nádobe sa po určitej dobe používania môžu objaviť ľahké nedokonalosti (pavučinky), toto je úplne normálny jav a nie je to dôvod na znepokojenie.

POPIS SPOTREBIČA

1. Veko
2. Rukoväť
3. Vonkajšia nádoba
4. Ovládací panel s displejom



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo úrovne teploty a funkcie Keep Warm
2. Tlačidlo +
3. Svetelná indikácia funkcie Keep Warm
4. Tlačidlo -
5. Tlačidlo START/STOP
6. Sv. indikácia vysokej úrovne teploty
7. Displej
8. Sv. indikácia nízkej úrovne teploty



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte obalové materiály.
- Vyberateľnú keramickú nádobu a pokrievku umyte v teplej saponátovej vode, riadne osušte.
- **Nikdy neponárajte do vody vonkajšiu časť spotrebiča!**
- **Poznámka:** Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymiznú.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič umiestnite na rovné, suché ploche, na vhodnom mieste.
- Vložte vopred pripravené potraviny do keramickej vnútornej nádoby a tú vložte do základne spotrebiča, priklopte sklenenou pokrievkou.

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Stlačte tlačidlo "START/STOP".
- Nastavte požadovanú dobu prevádzky pomocou tlačidiel + a – (šípka hore/dole) - každé stlačenie tlačidla zodpovedá 30 minútam. Maximálne nastavenie doby prevádzky je 12 hodín, minimálne 30 minút.
- Potom tlačidlom "LOW/HIGH/WARM" nastavte požadovanú teplotu "LOW" - nižšia teplota, "HIGH" - vyššia teplota - zodpovedajúce svetelná indikácia sa rozsvieti, viď. "POPIS SPOTREBIČA". 5 sekúnd po nastavení teploty sa spotrebič spustí.
- Po vypnutí spotrebiča a vybratí pokrmu počkajte na vychladnutí keramickej nádoby, alebo ju vyberte pomocou tepelne izolovaných rukavíc.

FUNKCIA "KEEP WARM"

- Tento spotrebič je vybavený funkciou "KEEP WARM".
- Spustíte ju tlačidlom "LOW/HIGH/WARM", ako náhle sa svetelná indikácia pre funkciu "WARM" rozsvieti, nastavte požadovaný čas prevádzky, pozri kapitolu "POUŽITIE SPOTREBIČA".
- Pri zapnutí tejto funkcie spotrebič bude udržiavať pokrm teplý po dobu 6 hodín.
- Ďalšou možnosťou je využitie pomalého hrnca k ohrevu už uvareného pokrmu.
- Nepresahujte uvedených 6 hodiny, udržiavanie pokrmu v teple dlhšiu dobu by mohlo mať za následok jeho vysušenie, prípadne zmeny chuti apod.

TIPY PRE VARENIE V POMALOM HRNCI

- Koreňovú zeleninu nakrájajte na malé kúsky, vzhľadom k tomu, že varenie zeleniny väčšinou trvá dlhšie ako varenie mäsa. Ďalej odporúčame koreňovú zeleninu pred vloženíím do hrnca ľahko orestovať na panvici, pre výraznejšiu chuť.
- Zeleninu vždy umiestnite na dno hrnca a uistite sa, že všetky ingrediencie sú ponorené do tekutiny.
- Z mäsa odstráňte všetok prebytočný tuk, vzhľadom k tomu, že varenie v pomalom hrnci neumožňuje odparovanie tuku.

- Ak plánujete použiť recept, ktorý nie je určený priamo pre pomalý hrniec, odporúčame znížiť množstvo tekutiny, pretože pri varení v tomto spotrebiči nedochádza k odparovaniu vody ako pri bežnom varení.
- Neupravené fazuľa vopred namočte a následne nechajte variť cca 10 minút.
- Pre najlepší výsledok odporúčame naplniť hrniec minimálne do polovice.
- Pokiaľ je treba nechať odpariť viac tekutiny z pokrmu, odporúčame prepnúť spotrebič na "HIGH" vyššiu teplotu, odstrániť pokrievku a nechať ďalej dusiť po dobu 30 - 40 minút.
- Pokrievku odstraňujte zriedka, inak dochádza k zbytočnému úniku pary a predĺženie doby varenia.
- Vždy sa uistite, že hrniec nie je príliš plný, v prípade varenie polievky nechajte aspoň 5 cm priestoru od pokrievky.
- Príprava pokrmov z mäsa zvyčajne vyžaduje 8-10 hodín pri nižšej teplote a 4-6 hodín pri teplote vyššej.
- Vždy používajte kompletne rozmrazené potraviny.
- Niektoré potraviny nie sú vhodné pre použitie v pomalom hrnci - napr. cestoviny, morské plody, smotana apod. Odporúčame ich pridať do jedla ku koncu doby prípravy.
- Potraviny v pomalom hrnci by mali byť vždy ponorené do nejakého typu tekutiny, ako napr. omáčka, vývar apod.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte riadne vychladnúť.
- Keramickú nádobu umyte teplou vodou. Po odstránení zvyškov jedla je vhodné napustiť do nádoby teplú vodu a nechať odmočiť. Nepoužívajte na keramickú nádobu drôtenku! Hrozí poškriabaniu povrchu.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou. K jeho čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá apod.

Upozornenie:

- Nikdy neponárajte vonkajší obal do vody!
- **Keramickú nádobu je možné umývať v umývačke riadu.**

- Ak ste umiestnili keramickú nádobu s jedlom do chladničky a následne plánujete pokrm ohriať - nechajte stáť keramickú nádobu chvíľu v izbovej teplote - inak hrozí nebezpečenstvo prasknutia nádoby.
- Keramická nádoba nesmie byť použitá na varenie na sporáku akéhokoľvek typu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	320 W
Objem vnútornej nádoby	6,5 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.