

**Rohnson®**

Használati útmutató

**ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ****R-2910**

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket hőálló felületre (pl. kerámialap, stb.) szükséges helyezni.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Tilos a készüléket járni hagyni 40 óránál hosszabb ideig. Működés után a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék teljesen száraz-e.
- Ne takarja le a készüléket.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Záróedél
2. Tálcák
3. Kijelző
4. Időzítő gomb
5. Hőfok beállítása gomb
6. Be- és kikapcsolás gomb



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék talpazatát nedves ruhával törölje le.
- A tálcákat mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben és szárítsa meg.
- Első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék minden része száraz-e és jól van-e összeállítva.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Helyezze a készüléket egyenes felületre.
- Készítse elő a megfelelő élelmiszert és helyezze a tálcákra úgy, hogy a tálcák között áramolhasson a levegő. A tálcát ne rakja tele és az élelmiszert ne helyezze egymásra.
- A tálcákat tegye gondosan a talpazatra.
- Tegye rá a zárófedelelet (a tetőnek üzemelés közben minden esetben a készüléken kell lennie).
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és a be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. Ekkor meggyullad az üzemjelző dióda.
- Állítsa be a szárítás hőmérsékletét igénye szerint. A hőfok beállítása 35-68 °C között lehetséges. Javasolt hőmérsékletek:  
 Gyógynövények – 35 °C  
 Gyümölcs, zöldség – 58 °C  
 Hús, hal – 68 °C

- A szárítás/aszalás ideje függ a szárítandó élelmiszerektől (azok páratartalmától és vastagságától), valamint a hőfoktól.
- Szárítás/aszalás során a tálcákat ki lehet cserélni.
- Szárítás/aszalás után a be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- A kész élelmiszert tegye lezárható dobozba/zacskóba.

**Megj.:** Szárítás/aszalás során mind az 5 tálcát használja - akkor is, ha valamelyik üres marad.

### AZ ÉLELMISZER ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az élelmiszert mossa meg, szükség esetén hámozza meg (szárítás/aszalás közben a héjak megkeményedhetnek) és szeletelje fel úgy, hogy a tálcára lehessen helyezni.
- A zöldséget javasoljuk szárítás előtt 1-5 percig főzni.
- A gyümölcsre aszalás előtt a jobb aroma érdekében szórhatunk kis fahéjat.
- A konzerv gyümölcsrel ellentétben nem javasolt cukor hozzáadása (ez aszalás során bizonyos esetekben keserű ízt idézhet elő).
- Az optimális eredmény érdekében érett gyümölcsöt használjon, mert az elegendő cukrot tartalmaz.

### A SZÁRÍTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

- A kihűlt élelmiszert legjobb lezárható üvegedényben tárolni hűvös, sötét helyen (kb. 5-20 °C között).
- A gyümölcsben és zöldségben található magas természetes cukor- és savtartalom önmagában hozzájárul az ilyen élelmiszerek tartósságához. Helyes tárolás esetén a gyümölcs akár 1 évig, a zöldség akár 6 hónapig is eltartható.

### GYÜMÖLCS FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

Gyümölcs	Feldolgozás	Szárítás utáni állapot	Feltételezett idő
Alma	Hámozza meg és vágja karikákra	Puha	8-10 óra

Sárgabarack	Mossa meg, vágja fel szeletekre	Puha	13-28 óra
Banán	Hámozza meg és vágja fel karikákra	Ropogós	10-38 óra
Cseresznye	Vagy még nyersen, vagy a szárítás félidejében magozza ki	Puha	8-34 óra
Vörös áfonya	Aprítsa fel vagy hagyja egészben	Puha	8-26 óra
Datolya	Magozza ki és szeletelje fel	Kemény	8-26 óra
Füge	Szeletelje fel	Kemény	8-26 óra
Szőlő	Hagyja egészben	Puha	10-26 óra
Narancshéj	Hámozza meg/vágja hosszú vékony szeletekre	Ropogós	8-16 óra
Őszibarack	Vágja félbe, tegye a szárítólapra héjával lefelé és a szárítás félidejében magozza ki	Puha	8-26 óra
Körte	Hámozza meg és vágja fel karikákra	Puha	10-30 óra
Ananász (friss)	Hámozza meg, vegye ki a termés közepét és vágja vékony szeletekre	Kemény	8-36 óra
Ananász (konzerv)	Öntse le róla a levét és hagyja megszáradni	Puha	8-36

## ZÖLDSÉG FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

Zöldség	Feldolgozás	Száritás utáni állapot	Feltételezett idő
Articsóka	Vágja fel szeletekre	Ropogós	8-13 óra
Spárga	Darabolja fel	Ropogós	8-14 óra
Zöldbab	Vágja fel és főzze párában üvegedésig	Ropogós	10-26 óra

Cékla	Röviden főzze meg és hagyja kihűlni. Vágja fel szeletekre	Ropogós	10-26 óra
Kelbimbó	Vágja le a száráról a kelbimbókat Vágja félbe	Ropogós	10-30 óra
Brokkoli	Darabolja fel Főzze párában 3-5 percig.	Ropogós	8-20 óra
Káposzta	Csíkozza fel	Kemény	8-14 óra
Sárgarépa	Főzze párában, míg megpuhul Reszelje le vagy vágja karikákra	Ropogós	10-14 óra
Karfiol	Darabolja fel Főzze párában, míg megpuhul	Kemény	8-16 óra
Zeller	Vágja fel szeletekre	Ropogós	8-14 óra
Petrezselyemzöld	Szárítsa a leveleket egészben	Ropogós	8-10 óra
Uborka	Hámozza meg és szeletelje fel	Kemény	8-18 óra
Padlizsán/cukkini/ sütőtök	Hámozza meg és szeletelje fel	Ropogós	8-18 óra
Fokhagyma	Vegye le a haját és aprítsa fel	Ropogós	8-16 óra
Csípőspaprika	Szárítsa egészben	Kemény	8-14 óra
Gomba	Szeletelje vagy darabolja fel vagy szárítsa egészben	Kemény	8-14 óra
Hagyma	Vágja fel szeletekre	Ropogós	10-14 óra
Zöldborsó	Fejtse ki és főzze párában 3-5 percig	Ropogós	8-14 óra
Paprika	Tisztítsa meg a magoktól és vágja szeletekre vagy karikákra	Ropogós	8-14 óra
Burgonya	Vágja fel szeletekre Főzze párában 8-10 percig	Ropogós	10-30 óra
Rebarbara	Hánts le a külső héját és darabolja fel	Kemény	10-38 óra

Spenót	Rövid ideig főzze	Ropogós	8-16 óra
Paradicsom	Hámozza meg és darabolja vagy karikázza fel	Kemény	10-24 óra

**Megj.:** A fenti - időt és elkészítést érintő - adatok csupán javasolt adatok, melyeket saját igényei szerint módosíthat.

## SZÁRÍTOTT HÚS KÉSZÍTÉSE

- Ugyanúgy, mint egyéb élelmiszernél, fontos, hogy jó minőségű húst használjon.
- A húst tisztítsa meg a zsíros és hártás részekről. A csirkehúst vagy halat javasoljuk először kissé megfőzni vagy rövidebb ideig sütni.
- A jobb szeletelés érdekében tegye a húst rövid időre fagyasztoába. Ha optimális eredményt szeretne elérni, javasoljuk, hogy a nyers húst a rostokra merőlegesen szeletelje, kb. 3 mm-es csíkokra.
- A húst pácolja be. Ezután szárítsa meg és tegye a szárító-tálcára.
- A helyesen szárított hús elhajlítható kellene legyen, anélkül, hogy eltörne. A szárítás ideje kb. 2-8 óra.

## Pác - hozzávalók

½ csésze szójaszósz

1 gerezd fokhagyma (préselve)

2 evőkanál kechup

1 és ¼ teáskanál só.

½ teáskanál őrölt paprika.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék talpatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- A tálcákat és a tetőt mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben és szárítsa meg.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.




**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	245 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.