

Rohnson®

Návod k použití
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
R-344



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal ostrých hran nebo horké žehličicí části.

- Je doporučeno nezapojovat spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, není určen pro průmyslové použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních či vlhkých prostorech.
- Žehličku odkládejte pouze na její odkládací plochu, nepokládejte ji na kovový či drsný povrch.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Před čištěním, vyprazdňováním či plněním vodou vždy odpojte žehličku ze zásuvky.
- Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě nebo pokud zcela nevychladla.
- Aby nedošlo k popálení, vyhněte se kontaktu s horkými částmi žehličky, s horkou vodou či párou.
- Nikdy nesměřujte žehlicí plochu k osobám nebo ke zvířatům.
- Vždy žehličku umístěte nebo ji používejte na stabilním a vodorovném povrchu.
- Při použití žehličky musí být uzávěr zásobníku na vodu dobře uzavřený.
- Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.
- Nenechávejte žehličku žehlicí plochou na tkaninách nebo na hořlavém povrchu.
- Spotřebič nechte po odpojení z el. sítě zcela vychladnout.
- Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými nebo vlhkými rukama.
- Neponořujte žehličku ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.


POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Tlačítko parního impulsu | 7. Uzávěr zásobníku na vodu |
| 2. Tlačítko rozprašování | 8. Termostat |
| 3. Regulace intenzity páry | 9. Tělo spotřebiče |
| 4. Rozprašovací tryska | 10. Zásobník na vodu |
| 5. Tlačítko zapnutí/vypnutí napařování | 11. Odkládací plocha |
| 6. Světelná indikace provozu | 12. Keramická žehlicí plocha |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte z žehlicí plochy ochranný plastový obal a poté ji vyčistěte měkkým hadříkem.
- Upozornění: Během prvního použití můžete zaznamenat mírný kouř (některé části žehličky jsou lehce ošetřené olejem). Tento jev je normální a po krátké době vymizí.
- Nastavení teploty na termostatu zvolte takové, aby nejlépe odpovídalo pokynům na štítku tkaniny či oblečení, které chcete žehlit. Vždy se řiďte těmito pokyny.

Pokyny pro žehlení oděvů

	Nežehlit
●	Syntetika, nylon, akryl, polyester, rayon
● ●	Vlna, hedvábí
● ● ●	Bavlna, len

- Zapojte spotřebič do zásuvky. Rozsvítí se indikátor provozu. Po jeho zhasnutí můžete začít s žehlením.
- Pokud přepnete z vysoké teploty žehlení na nižší, je doporučeno vyčkat s žehlením, dokud se nerozsvítí indikátor.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Před plněním zásobníku odpojte žehličku z elektrické sítě.
- Žehlička musí být ve vodorovné poloze.
- Pomalu nalijte vodu do zásobníku.
- Neplňte zásobník více než po maximální rysku.
- Pro plnění můžete použít kohoutkovou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, je nicméně vhodné použít raději destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
- Po každém použití spotřebiče zásobník vyprázdněte.

Pozn.: Pokud vyprázdníte zásobník až poté, co žehlička vychladla, postavte ji na její odkládací plochu, zapojte do el. sítě a nastavte teplotu na nejvyšší stupeň. Nechte zahřívát 2 minuty a poté odpojte žehličku ze zásuvky.

SUCHÉ ŽEHLNÍ

- Žehlička může být využita pro suché žehlení, i když je v zásobníku voda (vyhněte se tomu, aby byl zásobník při suchém žehlení zcela plný).
- Nastavte regulátor intenzity páry na minimum.
- Zvolte nastavení teploty na termostatu nejlépe odpovídající žehlené tkanině (vždy se řiďte pokyny k žehlení uvedenými na štítku tkaniny či oblečení).
- Zahřívání žehličky je rychlejší než chladnutí, proto byste měli začít žehlit na nízkou teplotu oblečení ze syntetických materiálů. Následně žehlete materiály, které vyžadují vyšší teplotu.

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

- Naplňte zásobník na vodu a poté zapojte spotřebič do el. sítě.
- Regulátorem intenzity páry nastavte požadovanou intenzitu páry.
- Upozornění: Po delší době užívání je žehlička horká. Nedoplňujte vodu do zásobníku, dokud nevychladne.

FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Rozprašování lze využít při nastavení termostatu na jakoukoli teplotu při suchém nebo parním žehlení (zásobník musí obsahovat dostatek vody).
- Několikrát stiskněte tlačítko rozprašování pro aktivaci vodní pumpy.

TLAČÍTKO PARNÍHO IMPULSU

- Pro přežehlení výrazných nerovností na oděvu použijte tlačítko parního impulsu.
- Nastavte regulátor intenzity páry na nejvyšší výkon.
- Stlačte tlačítko parního impulsu.
- Nedržte tlačítko parního impulsu stisknuté déle než 5 vteřin, aby nedošlo k úniku vody z žehlicí plochy.

PO SKONČENÍ ŽEHLENÍ

- Nastavte termostat na minimum a odpojte žehličku ze zásuvky.
- Vylijte vodu ze zásobníku, postavte žehličku do svislé polohy a nechte ji zcela vychladnout.
- Před uschováním se ujistěte, že je žehlička zcela vychladlá.
- Napájecí kabel omotejte volně kolem zadní části žehličky.
- Aby nedošlo k poškození žehlicí plochy, skladujte žehličku ve svislé poloze odkládací plochou dolů.

ANTI-DRIP SYSTÉM

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nastaven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů a zanechání skvrn na tkanině.
- S touto funkcí můžete perfektně vyžehlit i ty nejjemnější tkaniny a nemusíte se bát zničení nebo zbarvení tkaniny.

ANTI-CALC SYSTÉM

- Uvnitř zásobníku na vodu se nachází speciální pryskyřicový filtr, který změkčuje vodu a předchází tvorbě vodního kamene. Pryskyřicový filtr je trvalý a není nutné jej měnit.

Pozn.: Doporučujeme používat pouze vodu z vodovodu. Destilovaná a demineralizovaná voda neobsahuje vápník a anti-calc systém je v tomto případě neefektivní. Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.

FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ

- K odstranění nečistot je důležité používat funkci samočištění alespoň každé dva měsíce.
- Naplňte z poloviny zásobník na vodu a nastavte termostat na maximální teplotu.
- Zapojte žehličku do el. sítě.
- Žehličku podržte ve vodorovné poloze nad dřezem, nastavte regulátor intenzity páry na maximum a poté 4-5krát stiskněte tlačítko parního impulsu. Otvory v žehlicí desce se uvolní horká voda a pára s nečistotami.
- Otřete žehlicí desku hadříkem do sucha.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte žehličku od síťové zásuvky, nechte ji zcela vychladnout a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Žehlicí plochu a plášť žehličky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak otřete do sucha.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2 500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.