

**Rohnson®**

Návod na použitie

## **NAPAROVACIA ŽEHLIČKA**

**R-344**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal ostrých hrán alebo horúcej žehliacej časti.

- Je odporúčané nezapájať spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, nie je určený pre priemyselné použitie. Spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších či vlhkých priestoroch.
- Žehličku odkladajte iba na jej odkladaciu časť, nekladte ju na kovový či drsný povrch.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Pred čistením, vyprázdňovaním či plnením vodou vždy odpojte žehličku zo zásuvky.
- Nenechávajte žehličku bez dozoru, ak je zapojená do el. siete alebo ak je stále teplá.
- Aby nedošlo k popáleniu, vyhnite sa kontaktu s horúcimi časťami žehličky, s horúcou vodou či parou.
- Nikdy nesmerujte žehliaca plochu k osobám alebo k zvieratám.
- Vždy žehličku umiestnite alebo ju používajte na stabilnom a vodorovnom povrchu.
- Pri použití žehličky musí byť uzáver zásobníka na vodu dobre uzavretý.
- Nelejte do zásobníka na vodu vôňu, ocot, škrob, odstraňovače vodného kameňa, aviváž alebo iné chemické činidlo.
- Nenechávajte žehličku žehliaca plochou na tkaninách alebo na horľavom povrchu.
- Spotrebič nechajte po odpojení z el. siete úplne vychladnúť.
- Po každom použití vyprázdňte zásobník na vodu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Neponárajte žehličku ani napájací kábel do vody alebo iných tekutín.

## POPIS SPOTREBIČA




- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Tlačidlo parného impulzu                  | 7. Uzáver zásobníka na vodu   |
| 2. Tlačidlo rozprašovanie                    | 8. Termostat                  |
| 3. Regulácia intenzity pary                  | 9. Telo spotrebiča            |
| 4. Rozprašovacia tryska                      | 10. Zásobník na vodu          |
| 5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia<br>naparovania | 11. Odkladacia plocha         |
| 6. Svetelná indikácia prevádzky              | 12. Keramická žehliaca plocha |

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte zo žehliacej plochy ochranný plastový obal a potom ju vyčistite mäkkou handričkou.
- Upozornenie: Počas prvého použitia môžete zaznamenať mierny dym (niektoré časti žehličky sú ľahko ošetrované olejom). Tento jav je normálny a po krátkej dobe vymizne.
- Nastavenie teploty na termostate zvolte také, aby najlepšie zodpovedalo pokynom na štítku tkaniny či oblečenie, ktoré chcete žehliť. Vždy sa riadte týmito pokynmi.

**Pokyny pre žehlenie odevov**

	Nežehliť
●	Syntetika, nylon, akryl, polyester, rayon
● ●	Vlna, hodváb
● ● ●	Bavlna, ľan

- Zapojte spotrebič do zásuvky. Rozsvieti sa indikátor prevádzky. Po jeho zhasnutí môžete začať s žehlením.
- Ak prepnete z vysokej teploty žehlenie na nižšiu, je odporúčané vyčkať s žehlením, kým sa nerozsvieti indikátor.

**PLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU**

- Pred plnením zásobníka odpojte žehličku z elektrickej siete.
- Žehlička musí byť vo vodorovnej polohe.
- Pomaly nalejte vodu do zásobníka.
- Neplňte zásobník viac než po maximálnu rysku.
- Pre plnenie môžete použiť kohútikovú vodu. Ak máte príliš tvrdú vodu, je však vhodné použiť radšej destilovanú alebo demineralizovanú vodu.
- Po každom použití spotrebiča zásobník vyprázdňte.

Pozn.: Ak vyprázdните zásobník až potom, čo žehlička vychladla, postavte ju na jej odkladaciu plochu, zapojte do el. siete a nastavte teplotu na najvyšší stupeň. Nechajte zahriať 2 minúty a potom odpojte žehličku zo zásuvky.

**SUCHÉ ŽEHLLENIE**

- Žehlička môže byť využitá pre suché žehlenie, aj keď je v zásobníku voda (vyhnite sa tomu, aby bol zásobník pri suchom žehlení úplne plný).
- Nastavte regulátor intenzity pary na minimum.
- Zvoľte nastavenie teploty na termostate najlepšie zodpovedajúce žehlené tkanine (vždy sa riadte pokynmi na žehlenie uvedenými na štítku tkaniny či oblečenie).

- Zahrievanie žehličky je rýchlejší ako chladnutia, preto by ste mali začať žehliť na nízku teplotu oblečenie zo syntetických materiálov. Následne žehlite materiály, ktoré vyžadujú vyššiu teplotu.

### **ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM**

- Naplňte zásobník na vodu a potom zapojte prístroj do el. siete.
- Regulátorom intenzity pary nastavte požadovanú intenzitu pary.
- Upozornenie: Po dlhšej dobe užívania je žehlička horúca. Nedoplňujte vodu do zásobníka, kým nevychladne.

### **FUNKCIE ROZPRAŠOVANIE**

- Rozprašovanie možno využiť pri nastavení termostatu na akúkoľvek teplotu pri suchom alebo parným žehlenie (zásobník musí obsahovať dostatok vody).
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo rozprašovania pre aktiváciu vodnej pumpy.

### **TLAČIDLO PARNÉHO IMPULZU**

- Pre prežehlenie výrazných nerovností na odevu použite tlačidlo parného impulzu.
- Nastavte regulátor intenzity pary na najvyšší výkon.
- Stlačte tlačidlo parného impulzu.
- Nedržte tlačidlo parného impulzu stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, aby nedošlo k úniku vody z žehliacej plochy.

### **PO SKONČENIE ŽEHLENIA**

- Nastavte termostat na minimum a odpojte žehličku zo zásuvky.
- Vylejte vodu zo zásobníka, postavte žehličku do zvislej polohy a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Pred uschovaním sa uistite, že je žehlička úplne vychladnutá.
- Napájací kábel omotajte voľne okolo zadnej časti žehličky.
- Aby nedošlo k poškodeniu žehliacej plochy, skladujte žehličku vo zvislej polohe odkladacou plochou nadol.

### ANTI-DRIP SYSTÉM

- Táto funkcia automaticky zastaví proces naparovania, ak je termostat nатаvený na príliš nízku teplotu, a zamedzí tak prípadnému odkvapkávaniu vody z naparovacích otvorov a zanechania škvŕn na tkanine.
- S touto funkciou môžete perfektne vyžehliť aj tie najjemnejšie tkaniny a nemusíte sa báť zničenia alebo sfarbenia tkaniny.

### ANTI-CALC SYSTÉM

- Vo vnútri zásobníka na vodu sa nachádza špeciálny živcový filter, ktorý zmäkčuje vodu a predchádza tvorbe vodného kameňa. Živcový filter je trvalý a nie je nutné ho meniť.

**Pozn.:** Odporúčame používať len vodu z vodovodu. Destilovaná a demineralizovaná voda neobsahuje vápnik a anti-calc systém je v tomto prípade neefektívny. Nelejte do zásobníka na vodu vôňu, ocot, škrob, odstraňovače vodného kameňa, aviváž alebo iné chemické činidlo.

### FUNKCIA SAMOČISTENIA

- Na odstránenie nečistôt je dôležité používať funkciu samočistenia aspoň každé dva mesiace.
- Naplňte z polovice zásobník na vodu a nastavte termostat na maximálnu teplotu.
- Zapojte žehličku do el. siete.
- Žehličku podržte vo vodorovnej polohe nad drezom, nastavte regulátor intenzity pary na maximum a potom 4-5krát stlačte tlačidlo parného impulzu. Otvory v žehliacej doske sa uvoľní horúca voda a para s nečistotami.
- Utrite žehliacu dosku handričkou do sucha.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte žehličku od sieťovej zásuvky, nechajte ju úplne vychladnúť a vyprázdňte zásobník na vodu.
- Žehliacu plochu a plášť žehličky utrite mierne navlhčenou utierkou. Všetky časti potom utrite do sucha.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2 500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.