

**Rohnson®**

Návod k použití  
**NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA**  
**R-397 Smart Temp**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal ostrých hran nebo horké žehlící části.

- Je doporučeno nezapojovat spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, není určen pro průmyslové použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorách.
- Žehličku odkládejte pouze na její odkládací část, nepokládejte ji na kovový či drsný povrch.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě nebo pokud zcela nevychladla.
- Aby nedošlo k popálení, vyhněte se kontaktu s horkými částmi žehličky, s horkou vodou či párou.
- Nikdy nesměřujte žehlicí plochu k osobám nebo ke zvířatům.
- Vždy žehličku umístěte nebo ji používejte na stabilním a vodorovném povrchu.
- Před plněním zásobníku vodou žehličku vždy odpojte z el. sítě.
- Při použití žehličky musí být uzávěr zásobníku na vodu dobře uzavřený.
- Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.
- Nenechávejte žehličku žehlicí plochou na tkaninách nebo na hořlavém povrchu.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny. Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.

## POPIS SPOTŘEBIČE



- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Rozprašovací tryska                              | 6. Horní kryt                |
| 2. Uzávěr zásobníku na vodu                         | 7. Síťový kabel              |
| 3. Regulace intenzity páry a funkce samočištění     | 8. Světelná indikace provozu |
| 4. Tlačítka rozprašování a tlačítka parního impulsu | 9. Zadní kryt                |
| 5. Rukojeť  | 10. Tělo spotřebiče          |
|   | 11. Zásobník na vodu         |
|   | 12. Žehlicí plocha           |

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím odstraňte z žehlicí plochy ochrannou fólii a poté ji vyčistěte měkkým hadříkem.
- **Upozornění:** Během prvního použití můžete zaznamenat mírný kouř (některé části žehličky jsou lehce ošetřené olejem). Tento jev je normální a po krátké době vymizí.

- Zapojte spotřebič do zásuvky a poté zvolte na termostatu požadovanou teplotu. Rozsvítí se indikátor provozu. Po jeho zhasnutí můžete začít s žehlením.

**Pozn.: Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové a jiné předměty jako například zipy, knoflíky apod.**

## PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Před plněním zásobníku odpojte žehličku z el. sítě a nastavte regulátor intenzity páry na minimum.
- Pomalu nalijte vodu do zásobníku. Neplňte zásobník více než po maximální rysku.
- Pro plnění můžete použít kohoutkovou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
- Po vypnutí spotřebiče vždy zásobník vyprázdněte.



## SUCHÉ ŽELENÍ

- Technologie Smart Temp umožňuje žehlit všechny žehlitelné tkaniny a oděvy v jakémkoli pořadí bez nastavování teploty.
- Pokud svítí indikátor provozu, žehlička se nahřívá. Poté, co indikátor zhasne, můžete začít žehlit.
- Žehlička může být využita pro suché žehlení, i když je v zásobníku voda (vyhněte se tomu, aby byl zásobník při suchém žehlení zcela plný).
- Nastavte regulátor intenzity páry na minimum.

## ŽELENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

- Naplňte zásobník na vodu a poté zapojte spotřebič do el. sítě.
- Vyčkejte, dokud světelná indikace provozu nezhasne.
- Regulátor intenzity páry nastavte na požadovanou intenzitu.

**Upozornění:** Po delší době užívání je žehlička horká. Nedoplňujte vodu do zásobníku, dokud nevychladne.

## FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Rozprašování lze využít při suchém i parním žehlení (zásobník musí obsahovat vodu).
- Několikrát stiskněte tlačítko rozprašování pro aktivaci vodní pumpy.

## TLAČÍTKO PARNÍHO IMPULSU

- Pro přežehlení výrazných nerovností na oděvu použijte tlačítko parního impulsu.
- Vyčkejte, dokud světelná indikace provozu nezhasne.
- Regulátor intenzity páry nastavte na nejvyšší výkon.
- Žehličku držte ve vodorovné poloze. Poté stlačte tlačítko parního impulsu.
- Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
- Nedržte tlačítko parního impulsu stisknuté déle než 5 vteřin, aby nedošlo k úniku vody z žehlicí plochy.

Pozn.: Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4. Nestlačujte tlačítko více než třikrát. Někdy je potřeba pro opětovný výstup páry provést celý proces znova. Nadmerné užívání této funkce způsobí, že se žehlička ochladí.

## PO SKONČENÍ ŽELENÍ

- Nastavte regulátor intenzity páry na minimum a odpojte žehličku ze zásuvky.
- Postavte žehličku do svislé polohy a nechte ji zcela vychladnout. Vylijte vodu ze zásobníku.
- Před uschováním se ujistěte, že je žehlička zcela vychladlá.
- Napájecí kabel omotejte volně kolem zadní části žehličky (vyhněte se keramické žehlicí ploše).

## ANTI-DRIP SYSTÉM

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li teplota příliš nízká, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů a zanechání skvrn na tkanině.
- S touto funkcí můžete perfektně využehlit i ty nejjemnější tkaniny a nemusíte se bát zničení nebo zbarvení tkaniny.

## ANTI-CALC SYSTÉM

- Uvnitř vodní nádrže se nachází speciální filtr, který změkčuje vodu a předchází tvorbě vodního kamene. Filtr je trvalý a není nutné jej měnit.

## SYSTÉM SAMOČIŠTĚNÍ

- Napříte z poloviny zásobník na vodu a postavte žehličku do svislé polohy.
- Nastavte regulátor intenzity páry na minimum a zapojte žehličku do el. sítě.
- Nechte žehličku zahřát, dokud světelná indikace provozu nezhasne, a odpojte ji od el. sítě.
- Žehličku podržte ve vodorovné poloze nad dřezem a nastavte regulátor intenzity páry do pozice CLEAN. Otvory v žehlicí desce se uvolní horká voda a pára s nečistotami.
- Pohybujte žehličkou jako při žehlení, dokud zásobník na vodu nebude téměř prázdný.
- Zapojte žehličku do el. sítě a nechte ji opět zahřát, aby se zbyvající voda vypařila skrze žehlicí desku. Můžete přitom žehličkou přejízdět přes kousek hadříku.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte žehličku od sítové zásuvky, nechte ji vychladnout a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Žehlicí plochu vyčistěte roztokem vody a octa.
- Plášť žehličky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak otřete do sucha.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.