

Rohnson[®]

Návod na použitie

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA

R-397 Smart Temp



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal ostrých hrán alebo horúcej žehliacej časti.

- Je odporúčané nezapájať spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, nie je určený pre priemyselné použitie. Spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Žehličku odkladajte iba na jej odkladaciu časť, nekladte ju na kovový či drsný povrch.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Nenechávajte žehličku bez dozoru, ak je zapojená do el. siete alebo ak je stále teplá.
- Aby nedošlo k popáleniu, vyhnite sa kontaktu s horúcimi časťami žehličky, s horúcou vodou či parou.
- Nikdy nesmerujte žehliacu plochu k osobám alebo k zvieratám.
- Vždy žehličku umiestnite alebo ju používajte na stabilnom a vodorovnom povrchu.
- Pred plnením zásobníka vodou žehličku vždy odpojte z el. siete.
- Pri použití žehličky musí byť uzáver zásobníka na vodu dobre uzavretý.
- Nelejte do zásobníka na vodu vôňu, ocot, škrob, odstraňovače vodného kameňa, aviváž alebo iné chemické činidlo.
- Nenechávajte žehličku žehliacou plochou na tkaninách alebo na horľavom povrchu.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Po každom použití vyprázdňte zásobník na vodu.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.

POPIS SPOTREBIČA



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Rozprašovacia tryska | 6. Horný kryt |
| 2. Uzáver zásobníka na vodu | 7. Sieťový kábel |
| 3. Regulácia intenzity pary a funkcia samočistenia | 8. Svetelná indikácia prevádzky |
| 4. Tlačidlo rozprašovania a tlačidlo parného impulzu | 9. Zadný kryt |
| 5. Rukoväť | 10. Telo spotrebiča |
| | 11. Zásobník na vodu |
| | 12. Žehliaca plocha |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím odstráňte zo žehliacej plochy ochrannú fóliu a potom ju vyčistite mäkkou handričkou.
- **Upozornenie:** Počas prvého použitia môžete zaznamenať mierny dym (niektoré časti žehličky sú ľahko ošetrené olejom). Tento jav je normálny a po krátkej dobe vymizne.

- Zapojte spotrebič do zásuvky a potom zvolte na termostate požadovanú teplotu. Rozsvieti sa indikátor prevádzky. Po jeho zhasnutí môžete začať s žehlením.

Pozn.: Neprechádzajte žehliacou plochou cez kovové a iné predmety ako napríklad zipsy, gombíky a pod.

PLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Pred plnením zásobníka odpojte žehličku z el. siete a nastavte regulátor intenzity pary na minimum.
- Pomaly nalejte vodu do zásobníka. Neplňte zásobník viac než po maximálnu rysku.
- Pre plnenie môžete použiť kohútikovú vodu. Ak máte príliš tvrdú vodu, použite destilovanú alebo demineralizovanú vodu.
- Po vypnutí spotrebiča vždy zásobník vyprázdňte.



SUCHÉ ŽEHLENIE

- Technológia Smart Temp umožňuje žehliť všetky žehliteľné tkaniny a odevy v akomkoľvek poradí bez nastavovania teploty.
- Ak svieti indikátor prevádzky, žehlička sa nahrieva. Potom, čo indikátor zhasne, môžete začať žehliť.
- Žehlička môže byť využitá pre suché žehlenie, aj keď je v zásobníku voda (vyhnite sa tomu, aby bol zásobník pri suchom žehlení úplne plný).
- Nastavte regulátor intenzity pary na minimum.

ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM

- Naplňte zásobník na vodu a potom zapojte prístroj do el. siete.
- Počkajte, kým svetelná indikácia prevádzky nezhasne.
- Regulátor intenzity pary nastavte na požadovanú intenzitu.

Upozornenie: Po dlhšej dobe užívania je žehlička horúca. Nedoplňujte vodu do zásobníka, kým nevychladne.

FUNKCIA ROZPRAŠOVANIA

- Rozprašovanie možno využiť pri nastavení termostatu na akúkoľvek teplotu pri suchom alebo parným žehlenie (zásobník musí obsahovať vodu).
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo rozprašovania pre aktiváciu vodnej pumpy.

TLAČIDLO PARNÉHO IMPULZU

- Pre prežehlenie výrazných nerovností na odevu použite tlačidlo parného impulzu.
- Počkajte, kým svetelná indikácia prevádzky nezhasne.
- Regulátor intenzity pary nastavte na najvyšší výkon.
- Žehličku držte vo vodorovnej polohe. Potom stlačte tlačidlo parného impulzu.
- Pred opakovaným stlačením tlačidla vyčkajte niekoľko sekúnd.
- Nedržte tlačidlo parného impulzu stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, aby nedošlo k úniku vody z žehliacej plochy.

Pozn.: Zásobník na vodu musí byť naplnený aspoň do 1/4. Nestláčajte tlačidlo viac ako trikrát. Niekedy je potreba pre opätovný výstup pary vykonať celý proces znova. Nadmerné užívanie tejto funkcie spôsobí, že sa žehlička ochladí.

PO SKONČENÍ ŽEHLIENIA

- Nastavte regulátor intenzity pary na minimum a odpojte žehličku zo zásuvky.
- Postavte žehličku do zvislej polohy a nechajte ju úplne vychladnúť. Vylejte vodu zo zásobníka.
- Pred uschovaním sa uistite, že je žehlička úplne vychladnutá.
- Napájací kábel omotajte voľne okolo zadnej časti žehličky (vyhnite sa keramickej žehliacej ploche).

ANTI-DRIP SYSTÉM

- Táto funkcia automaticky zastaví proces naparovania, ak je termostat natavený na príliš nízku teplotu, a zamedzí tak prípadnému odkvapkávaniu vody z naparovacích otvorov a zanechania škvŕn na tkanine.
- S touto funkciou môžete perfektne vyžehliť aj tie najjemnejšie tkaniny a nemusíte sa báť zničenie alebo sfarbenia tkaniny.

ANTI-CALC SYSTÉM

- Vo vnútri vodnej nádrže sa nachádza špeciálny filter, ktorý zmäkčuje vodu a predchádza tvorbe vodného kameňa. Filter je trvalý a nie je nutné ho meniť.

SYSTÉM SAMOČISTENIA

- Naplňte z polovice zásobník na vodu a postavte žehličku do zvislej polohy.
- Nastavte regulátor intenzity pary na minimum a zapojte žehličku do el. siete.
- Nechajte žehličku zohriať, kým svetelná indikácia prevádzky nezhasne, a odpojte ju od el. siete.
- Žehličku podržte vo vodorovnej polohe nad drezom a nastavte regulátor intenzity pary do pozície CLEAN. Otvory v žehliacej doske sa uvoľní horúca voda a para s nečistotami.
- Pohybujte žehličkou ako pri žehlení, kým zásobník na vodu nebude takmer prázdny.
- Zapojte žehličku do el. siete a nechajte ju opäť zahriať, aby sa zostávajúca voda vyparila skrze žehliacu dosku. Môžete pritom žehličkou prechádzať cez kúsok handričky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte žehličku od sieťovej zásuvky, nechajte ju vychladnúť a vyprázdňte zásobník na vodu.
- Žehliacu plochu vyčistite roztokom vody a octu.
- Plášť žehličky utrite mierne navlhčenou utierkou. Všetky časti potom utrite do sucha.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.