

Rohnson[®]

Használati útmutató

TERMoeLEKTROMOS HŰTŐLÁDA

R-4024 Cool Buddy



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathól.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Biztosítsa a megfelelő légáramlást. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszonyosságoknak (pl. eső, hőmérsékletingadozás), se közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a hűtőt gépkocsiban használja, állítsa egyenes és sima felületre. A hűtő körül biztosítson elegendő szabad teret a légáramlásnak (min. 10 cm).

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások
2. Kijelző
3. Fogantyú



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A hűtőláda igény szerint használható élelmiszerek, italok hűtésére illetve melegítésére.
- A berendezés hálózatra (220-240 V) és szivargyújtóra (12 V) egyaránt csatlakoztatható.
- A hűtés illetve melegítés beállítása a berendezésen található kapcsolók segítségével végezhető (COLD - hűtés / HOT - melegítés).
- A berendezés üzemet jelző diódával van ellátva (zöld = hűtés, piros = melegítés).
- Üzemelés alatt biztosítson a hűtőláda körül elegendő teret a légáramláshoz.

HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS (220-240 V)

- Ügyeljen arra, hogy az üzemmód kapcsoló OFF állásban legyen.
- Kapcsolja a tápkapcsolót AC állásba.
- A tápkábelt csatlakoztassa a hűtőláda megfelelő aljzatába (a megjelölés szerint), majd a konnektorba.
- Az üzemmód kapcsolót állítsa a szükséges módba (hűtés/melegítés).

CSATLAKOZTATÁS A SZIVARGYÚJTÓRA (12 V)

- Ügyeljen arra, hogy az üzemmód kapcsoló OFF állásban legyen.
- Kapcsolja a tápkapcsolót DC állásba.
- A tápkábelt csatlakoztassa a hűtőláda megfelelő aljzatába (a megjelölés szerint), majd a szivargyújtóba.
- Az üzemmód kapcsolót állítsa a szükséges módba (hűtés/melegítés).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a berendezést mindig húzza ki a hálózathoz.
- Tisztításhoz használjon nedves ruhát.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.
- Ha tárolni kívánja a berendezést, mossa le közömbös pH-jú tisztítószerrel és jól törölje szárazra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	AC 230 V / DC 12 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	40-55 W
Űrtartalom	24 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.