

Rohnson[®]

Návod na použitie

ODŠŤAVOVAČ

R-437 vitaMAX



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nepreplňajte.
- Spotrebič používajte iba s vloženým sitkom. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným sitkom.
- Neodstraňujte veko počas prevádzky spotrebiča.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom alebo pred montážou a demontážou častí spotrebič vždy najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Nikdy nekladajte prsty ani žiadne cudzie predmety do plniaceho hrdla, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Použite výhradne vtlačadlo.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič na vlhkom mieste.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. Pokiaľ dôjde k prehriatiu spotrebiča, poistka sa aktivuje a spotrebič sa vypne. V takom prípade odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho po dobu 30 minút vychladnúť.

POPIS SPOTREBIČA

1. Vtláčadlo
2. Priehľadné veko s plniacim otvorom
3. Sítko
4. Prostredný prstenec
5. Bezpečnostné držadlo veka
6. Nádoaba na dužinu
7. Telo spotrebiča
8. Nádoaba na džús



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím umyte odnímateľné diely spotrebiča, pozri kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Zostavte spotrebič podľa obrázku vyššie. Veko by nemalo tlačiť na sítko. Pre zaistenie bezpečnostného držadla veka jednou rukou pridržiňte veko a druhou rukou zaistíte držadlo na veku.

Pozn.: Spotřebič je vybavený bezpečnostnou poistkou. Pokiaľ nie je bezpečnostná držadlo veka alebo nerezové sitko správne umiestnené, spotřebič sa nezapne.

- Uistite sa, že je spotřebič správne zostavený a že je ovládač na pozícii vypnuté (0).
- Spotřebič je vybavený ovládačom s pozíciami 0, I a II (pozícia 0 - vypnuté, pozícia I - slabší výkon a pozícia II - silnejší výkon).
- Zapojte spotřebič do el. siete a nechajte ho cca 5 sekúnd v prevádzke na prázdno. Potom vložte pripravené ovocie či zeleninu do plniaceho hrdla a pomocou vtláčadla stlačte. Pre optimálny výsledok stláčajte rovnomerne a pomaly (sila stlačenia by nemala prekročiť 1 kg).
- Ak zvolíte silnejší výkon (pozícia II), nechajte spotřebič v chode po dobu max. 1 minúty a potom ho vypnite a nechajte minútu odpočinúť. Po troch takýchto cykloch nechajte spotřebič vychladnúť po dobu cca 15 minút. Nezapínajte ho znovu, kým motor nevychladne, predĺžite tým životnosť spotřebiča.
- Počas odšťavovania kontrolujte, či nie je prostredná časť odšťavovača alebo nádoba na dužinu príliš plná. Ak sú plné, odpojte spotřebič z el. siete, nádoby vyprázdňte a potom pokračujte v odšťavovaní.
- Po použití spotřebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre demontáž spotřebiča odistite bezpečnostné držadlo veka, odstráňte veko a nádobu na dužinu a potom nadvihnite a vyberte prostrednú časť so sitkom.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

RADY

- Do plniaceho hrdla vkladajte len toľko ovocia alebo zeleniny, aby šťava stačila odtekať výlevkou a nehromadila sa. Pokiaľ bude šťava pretekať mimo výlevku, môže dôjsť k poškodeniu spotřebiča.
- Dužinu odporúčame priebežne odoberať.
- Používajte čerstvé ovocie alebo zeleninu. Obsahujú viac šťavy.
- Ovocie alebo zeleninu nemusíte lúpať. Lúpte iba potraviny s hrubou šupkou, ako sú pomaranče, ananás apod. Odstraňujte z citrusov tiež bielu časť šupky, ktorá má horkú chuť.

- Tento spotrebič je vhodný pre spracovanie ovocia alebo zeleniny ako napr. jablká, pomaranče, ananás, hrozno, granátové jablká, melóny, mrkva, červená repa, uhorky, špenát, paradajky a pod. Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napr. banán, papája, avokádo, figy alebo mango nie je odporúčané v tomto spotrebiči spracovávať. Na toto ovocie použite radšej mixér.
- Nespracovávajújte veľmi tvrdé ovocie a zeleninu a plody s vlákninou alebo škrobom.
- Pri príprave jablčnej šťavy závisí hustota šťavy na druhu jablák. Od šťavnatosti jablák sa odvíja výsledná šťava. Jablková šťava rýchlo hnedne, čomu možno zamedziť pridaním pár kvapiek citrónovej šťavy.
- Nápoj vypite ihneď po spracovaní. Pokiaľ ho necháte dlhší čas odstavený, stráca na chuti i vitamíny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistíte po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Odnímateľné časti spotrebiča (vtlačadlo, veko, sitko, prstenec, nádobu na dužinu a nádobu na džús) umyte vo vode. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri umývaní sitka, hrany sú ostré.
- Zabráňte vniknutiu vody do základne spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.