

Rohnson®

Návod na použitie

MIXÉR NA FRAPPÉ

R-4410



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajších priestoroch. Spotrebič nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Zamedzte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni, v blízkosti umývadla alebo bazénu.
- Ak dôjde ku kontaktu spotrebiča s vodou, nedotýkajte sa ho a ihneď ho odpojte z el. siete.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, že je riadne umiestnený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nevkladajte prsty ani žiadne predmety do mixovacej nádoby počas prevádzky.
- Metly sú ostré. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri čistení.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je mixovacia nádoba prázdna.
- Nevyberajte mixovaciu nádobu, kým sa metla úplne nezastaví.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke viac ako 1 minútu. Spotrebič nie je určený pre dlhé mixovanie, mohlo by dôjsť k prehriatiu motora.
- Tento spotrebič je určený len pre mixovanie tekutín. Nepoužívajte veľké a tuhé prísady.

POPIS SPOTREBIČA

1. Telo spotrebiča
2. Ovládací prepínač
3. Mixovacia metla
4. Mixovacia nádoba
5. Základňa



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou a osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je ovládací prepínač v pozícii vypnuté.
- Naplňte nádobu na mixovanie tekutinou, prípadne pridajte ďalšie ingrediencie (nesmie byť príliš veľké ani tuhé). Maximálny objem nápoja pre mixovanie je 250 ml. Nepreplňujte nádobu na mixovanie, inak môže pri mixovaní nápoj vystrekovať von.

Pozn.: Pridané ingrediencie zväčší objem nápoja. Pre lepší výsledok nechajte ingrediencie pred šľahaním vychladiť.

- Umiestnite nádobu na mixovanie do držiaka.
- Nastavte rýchlosť mixovania 1 alebo 2.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke viac ako 1 minútu. Potom spotrebič vypnite a nechajte ho 2 minúty vychladnúť.

- Tento spotrebič môžete použiť na prípravu kávového frappé, miešaných a mliečnych koktailov a ovocných nápojov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Po každom použití metlu ponorte do mixovacej nádoby naplnenej vodou a zapnite spotrebič na niekoľko sekúnd, aby sa metla vyčistila.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že je úplne vychladnutý a čistý. Spotrebič uložte na suchom a chladnom mieste.

RECEPTY

Čokoládovo-kávový mliečny koktail

- 1 hrnček studeného mlieka
- ¼ hrnčeka espressa
- 2 kopčeky čokoládovej zmrzliny
- Čokoládové vločky

Mliečny koktail s lesným ovocím

- 1 hrnček studeného mlieka
- ½ hrnčeka nakrájaných lesných plodov
- 2 kopčeky vanilkovej zmrzliny
- Jemne nakrájané lístky mäty na ozdobu

Mliečny koktail s arašidovým maslom

- 1 hrnček studeného mlieka
- 1 lyžička medu
- 1 lyžica arašidového masla

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	140 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.