



Návod k použití
RUČNÍ FRAPOVAČ
R-500n



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla.
- Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte z el. sítě.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřkýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody nebo jiné tekutiny.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko ON/OFF
2. Kryt šlehací vrtulky s měrkou
3. Míchací vrtulka
4. Napájecí kabel



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě. Sejměte kryt šlehací vrtulky a ponořte vrtulku do nádoby s tekutinou, kterou si přejete našlehat.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí spotřebiče. Pro ukončení šlehání tekutiny spotřebič vypněte stejným tlačítkem.
- Následně šlehací vrtulku očistěte.
- Mini elektrický mixér na frappé je vhodný pro přípravu Nescafé, frappé, omáček, šťáv, koktejlů, milkshaků a krémů pro děti.

ČIŠTĚNÍ

- Šlehací vrtulku nejjednodušeji očistíte tímto způsobem – ponořte ji do nádoby s čistou teplou vodou. Zapněte spotřebič na pár sekund, až dojde k odstranění nečistot z vrtulky.
- Poté spotřebič vypojte z el. sítě a jeho povrch otřete vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte spotřebič do vody!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	15 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.