



Návod na použitie  
**RUČNÝ FRAPOVAČ**  
R-500n



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla.
- Udržiujte napájací kábel v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte z el. siete.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku do vody alebo inej tekutiny.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Kryt šľahacie vrtuľky s mierkou
3. Šľahacia vrtuľka
4. Napájací kábel



## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete. Odstráňte kryt šľahacie vrtuľky a ponorte vrtuľku do nádoby s tekutinou, ktorú si prajete našľahať.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie spotrebiča. Pre ukončenie šľahanie tekutiny spotrebič vypnite rovnakým tlačidlom.
- Následne šľahaciu vrtuľku očistite.
- Mini elektrický mixér na frappé je vhodný na prípravu Nescafé, frappé, omáčok, štiav, koktailov, milkshakov a krémov pre deti.

## ČISTENIE

- Šľahacie vrtuľku najjednoduchšie očistíte týmto spôsobom - ponorte ju do nádoby s čistou teplou vodou. Zapnite spotrebič na pár sekúnd, až dôjde k odstráneniu nečistôt z vrtuľky.
- Potom spotrebič vypojte z el. siete a jeho povrch utrite vlhkou handričkou. Nikdy neponárajte spotrebič do vody!

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	15 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.