

Rohnson®

Instrukcja obsługi

ROZDRABNIACZ ŻYWNOCI

R-516



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części wilgotnymi rękami - istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, suchej powierzchni.
- **Przed otwarciem zewnętrznej obudowy poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.**
- Manipuluj z ostrzem ostrożnie. Jest ono bardzo ostre.
- Po dłuższym okresie użytkowania ostrze stępi się i należy je wymienić.
- Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie ani czyścić jej pod bieżącą wodą.
- Nie wolno podejmować prób demontażu urządzenia przez siebie samego.
- **Podczas manipulacji z ostrzami tnącymi należy zawsze zachować ostrożność, zwłaszcza podczas wyjmowania ostrza z pojemnika, opróżniania pojemnika i podczas czyszczenia.**

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk „ON“
2. Przycisk „TURBO“
3. Wał z nożami tnącymi



UŻYWANIE ROZDRABNIACZA

- Urządzenie uruchomisz, naciskając przycisk „ON“ – do niskiej prędkości naciśnij przycisk lekko, do wysokiej prędkości naciśnij ten przycisk silniej.
- Przycisk „TURBO“ służy do włączania trybu impulsowego – przytrzymaj go przez 2-3 sekund.
- Urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły dłużej niż 30 sekund, po 3 kolejnych cyklach.
- Po 2 – 3 powtarzających się użyciach należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przez 10 – 15 minut.

ROZDRABNIANIE

- Umieść ostrze w swoim miejscu i włóż do pojemnika wszystkie składniki, które będą rozdrabniane.
- Umieść pokrywę na pojemniku i przekręć ją, aby zamocować.
- Umieść podstawę ze silnikiem na pojemniku/pokrywie i lekko obróć.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij przycisk ON i przytrzymaj go, rozdrabniacz natychmiast rozpocznie pracę.
- Zwolnij przycisk ON i odczekaj, aż ostrze się zatrzyma.
- Zwolnij pokrywę, obracając ją w przeciwnym kierunku niż przy jej zamykaniu. Ostrożnie wyjmij nóż.

MIKSOWANIE

- Włóż nóż do pojemnika, patrz rozdział „Rozdrabnianie“.
- Wlej do pojemnika składniki, które chcesz wymieszać.

JAK PRZYGOTOWAĆ PYSZNY MAJONEZ

- Składniki: 1 żółtek – 1 łyżka musztardy – 2 łyżki wody – 1 łyżka octu – 100 ml oleju – sól i pieprz.
- Ważne jest to, aby wszystkie składniki miały przed przygotowaniem majonezu temperaturę pokojową.
- Do pojemnika włóż 2 łyżki oleju i wszystkie inne składniki. Wymieszaj wszystko, naciskając przycisk na krótszy czas. Dodaj pozostały olej i mieszaj jeszcze przez około 30 sekund.

ORIENTACYJNA TABELA PRZYGOTOWANIA ŻYWNOSCI

Składniki	Maksymalna ilość	Maksymalna czas
Rozdrabnianie: tylko ostrze		
Pietruszka	300g	30 sekund
Cebula, szalotka	400g	30 sekund
Czosnek	300g	30 sekund
Bułka tarta	100g	30 sekund
Orzechy	250g	30 sekund
Żółty ser	250g	30 sekund
Szynka	350g	30 sekund
Mięso	400g	30 sekund
Suszone morele	250g	30 sekund

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- Podstawę tylko przetrzyj wilgotną ścierką. Nigdy nie wolno wkładać jej do zmywarki, zanurzać jej w wodzie ani czyścić ją pod bieżącą wodą.
- Pojemnik, ostrze, pokrywę pojemnika można myć pod bieżącą wodą.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalna moc znamionowa	650 W
Objętość pojemnika	1 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.