



Használati útmutató

KÉZI MIXER

R-5520



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A csatlakozó kábelt ne hagyja éles tárgyakhoz érni – megrongálódhat.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A

jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízva a márkaszervíz munkatársaira.

- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel (rátéteivel).
- Csak a gyártó által szállított rátéteket használja.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- A tartozékok cseréje előtt a készüléket mindig kapcsolja ki.
- **Maximális üzemidő 3 perc. Ezután hagyja a készüléket 15 percre kihűlni, csak ezután használja ismét.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Nyomógomb a rátét feloldására
2. Sebesség-szabályozó
3. Turbóüzem gomb
4. Rátétek
5. Az állvány kihajtható karja + a keverő kioldógombja
6. Az állvány karjának kihajtógombja
7. Tál 2,5 l
8. Állvány



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Tegye az élelmiszert a keverőtálba és a tálát az állványba.
- Erősítse a habverőket vagy a dagasztószárakat a rátét-nyílásokba úgy, hogy megfelelően legyenek rögzítve (a fogazott gyűrűvel ellátott habverő megfelelő beillesztése szükséges).
- A habverőt helyezze az állvány karjába – a megfelelő elhelyezést kattánás jelzi.
- Tolja a tál fedelét az állvány karjába és utóbbit hajtsa le vízszintes helyzetbe. Ezután az állvány karjának kihajtógombja felnyomódik, amit kattánás kísér.
- Győződjön meg, hogy a sebesség-szabályozó „0” állásban van-e.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Kapcsolja be és állítsa be a kívánt sebességet. A készülék Turbó-kapcsolóval van ellátva, amely az azonnali átmeneti teljesítmény-növelésre szolgál.
- A készüléket a sebesség-szabályozó „0” állásba való fordításával kapcsolhatja ki.
- Ezután húzza ki a hálózatból.
- Az állvány karjának kihajtógombjának lenyomásával hajtsa fel az állvány karját.
- Nyomja meg a habverő kioldása gombot, majd a rátét kioldása gombot.
- Soha ne próbálkozzon a rátét levételével, amíg a készülék üzemel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.
- A habverő külső felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra.
- A rátéteket mossa el folyóvíz alatt.
- **Figyelmeztetés:** A készülék nem merülhet víz alá, sem egyéb folyadékba.
- Tárolja száraz, hűvös helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.