

Rohnson®

Návod k použití

SMOOTHIE MIXÉR

R-573/R-573B



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujте pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřkýma rukama – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Nepoužívejte přístroj nad horkými povrchy nebo v jejich blízkosti jako např. plynové či elektrické hořáky, či trouba. Toto upozornění se týká i částí přístroje.
- Zabraňte jakémukoliv nebezpečí a neponořujte základnu přístroje do vody či jiné tekutiny.
- Použití příslušenství od jiného výrobku není dovoleno.
- Před prvním použitím: Jednotlivé části spotřebiče – vyjma základny – omyjte v teplé vodě.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Základna přístroje
2. Mixovací nádoby s víčky
3. Hlavice s mixovacím nožem



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Naplňte mixovací nádobu surovinami/případně tekutinou v závislosti na výsledné požadované hustotě nápoje – nepřesahujte rysku MAX.
- Nádobu uzavřete hlavicí s mixovacími noži a nasadte ji na základnu otočením po směru hodinových ručiček. Stisknutím pulsního tlačítka přístroj zapnete/vypnete.
- Po dokončení mixovacího procesu vyjměte nádobu ze základny a odšroubujte hlavicí s mixovacími noži. Následně na nádobu našroubujte víčko s pítkem – Váš nápoj je hotov a připraven na případnou cestu. Mixér by neměl být v provozu déle než 1 minutu. Mezi jednotlivými cykly ponechte přístroj chladnout po dobu 3 minut. Během prvního použití se může objevit lehký zápach, toto je zcela normální jev a velmi brzy zmizí.
- **Přístroj nepoužívejte pro drcení ledu! Led/mražené ovoce, zeleninu přidávejte vždy do tekutiny!**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen z elektrické sítě. Spotřebič demontujte na jednotlivé části.
- Hlavici s mixovacími noži, nádobu a víčko řádně umyjte pod tekoucí vodou.
- Základnu NIKDY neponořujte do vody, či jiné tekutiny. Pouze ji otřete vlhkým hadříkem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, či jiné abrazivní prostředky.

Upozornění: Při manipulaci s hlavicí s noži dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	350 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.