

Rohnson®

Návod na použitie
SMOOTHIE MIXÉR
R-573/R-573B



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku.

- Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru, predovšetkým ak sú v blízkosti detí.
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Spotrebič nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti.
- Neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Nepoužívajte prístroj nad horúcimi povrchmi alebo v ich blízkosti ako napr. Plynové či elektrické horáky, či rúra. Toto upozornenie sa týka aj častí prístroja.
- Zabráňte akémukoľvek nebezpečenstvu a neponárajte základňu prístroja do vody či inej tekutiny.
- Použitie príslušenstva od iného výrobku nie je dovolené.
- Pred prvým použitím: Jednotlivé časti spotrebiča - okrem základne - umyte v teplej vode.

POPIS PRÍSTROJA

1. Základňa prístroja
2. Mixovacie nádoby s viečkami
3. Hlavica s mixovacím nožom



POUŽITIE PRÍSTROJA

- Naplňte nádobu na mixovanie surovinami/prípadne tekutinou v závislosti na výslednej požadovanej hustote nápoje - Nepresahujte rysku MAX.
- Nádobu uzavrite hlavicou s mixovacím nožmi a nasadte ju na základňu otočením v smere hodinových ručičiek. Stlačením pulzného tlačidla prístroj zapnete/vypnete.
- Po dokončení mixovacieho procesu vyberte nádobu zo základne a odskrutkujte hlavicu s mixovacím nožmi.
- Následne na nádobu naskrutkujte viečko s náustkom.
- Váš nápoj je hotový a pripravený na prípadnú cestu.
- Mixér by nemal byť v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Medzi jednotlivými cyklami ponechajte prístroj chladnúť po dobu 3 minút.
- Počas prvého použitia sa môže objaviť ľahký zápach, toto je úplne normálny jav a veľmi skoro zmizne.
- Prístroj nepoužívajte na drvenie ľadu! Ľad/mrazené ovocie, zeleninu pridávajte vždy do tekutiny!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený z elektrickej siete. Spotrebič demontujte na jednotlivé časti.
- Hlavicu s mixovacím nožmi, nádobu a viečko riadne umyte pod tečúcou vodou.
- Základňu NIKDY neponárajte do vody, či inej tekutiny. Iba ju utrite vlhkou handričkou.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá, či iné abrazívne prostriedky.
- **Upozornenie:** Pri manipulácii s hlavicou s nožmi dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	350 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.