

Rohnson®

Használati útmutató

3 FUNKCIÓS BOTMIXER

R-581



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímekjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről.
- A tápkábelt óvja éles tárgyak általi sérülés ellen vagy forró tárgyakkal való érintkezéstől.
- A készülék össze- vagy szétszerelése előtt, tisztítása közben illetve a kés ki- vagy bevétele során mindig húzza ki a mixert hálózathoz.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték, nem felel meg kültéri használatra.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- A balesetek elkerülése végett óvja haját és öltözékét a mixerrel való érintkezéstől.
- **A kés pengéi rendkívül élesek! Ezért legyen elővigyázatos!**
- Turmixolás közben sem ujjával, sem konyhai eszközzel ne nyúljon az edénybe. Ez súlyos balesetekhez vagy a mixer rongálódásához vezethet.
- A motor és a kábel ne érintkezzen vízzel. A motoros egységet soha ne merítse vízbe.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Sebesség szabályozó | 6. Levehető fedél |
| 2. Be- és kikapcsolás gomb | 7. Aprítóedény |
| 3. Turbóüzem gomb | 8. Vágókés |
| 4. Keverő rátét | 9. Keverőedény |
| 5. Habverő | |

A MIXER HASZNÁLATA

- Első használat előtt mossa el a készülék tartozékait. Se a meghajtóegységet, se az egyes rátéteket vagy az aprítóedény fedelét ne merítse vízbe!
- A meghajtóegységet helyezze a rátétbe és pattintsa be.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A keverőedényt csak félig töltsen meg, hogy a kevert tartalom ne folyjon túl vagy ne fröccsenjen ki.

- Keveréshez nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot és a sebesség szabályozóval állítsa be a kívánt sebességet.
- A maximális teljesítményhez használja a Turbóüzem gombot.
- A keverés befejezéséhez engedje el a gombot.
- A turmixolás maximális ideje nem lépheti túl a 30 mp-et és a további turmixolás előtt 1 percet várni kell. Ezt az eljárást ötször lehet ismételni, ezután a készüléket le kell hagyni hűlni szobahőmérsékletre. Miután lehűlt, folytathatja a turmixolást.
- Turmixolásra alkalmas élelmiszerek: gyümölcs és zöldség, bébiétel, levesek, tészta, kevert italok.
- A készülék nem alkalmas kemény élelmiszerek turmixolására, mint pl. kávé, jégkocka, cukor, magok, csokoládé.
- A keverő rátétet minden esetben csak úgy használja, hogy az élelmiszerhez vizet vagy más folyadékot ad hozzá.
- A rátét levétele előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.

A HABVERŐ HASZNÁLATA

- A meghajtóegységet helyezze a habverőbe és pattintsa be.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A tálalótöltse meg a kívánt mennyiségű élelmiszerral (tojásfehérje, tejszín, stb.) A mixer nem használható sűrű anyagok/krémek keverésére.
- Habveréshez nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot és a sebesség szabályozóval állítsa be a kívánt sebességet.
- A maximális teljesítményhez használja a Turbóüzem gombot.
- A habverés befejezéséhez engedje el a gombot.
- A habverés maximális ideje nem lépheti túl a 2 percet és a további habverés előtt 2 percet várni kell, hogy a készülék lehűljön.

AZ APRÍTÓEDÉNY HASZNÁLATA

- Tegye az aprítókést az aprítóedény közepén lévő csapra.
- Az aprítóedényt mindig a csúszásgátló alátételre helyezze.
- Adagolja be az aprítóedénybe az élelmiszert (pl. húst, sajtot, hagymát, fűszernövényeket, fokhagymát, sárgarépát, mandulát, stb.).
- A meghajtóegységet helyezze az aprítóedény fedelébe és pattintsa be.

- Ezt helyezze az aprítóedényre. Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Aprításhoz nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Aprítás során egyik kezében fogja a készüléket, a másik kezével pedig az aprítóedényt.
- A maximális teljesítményhez használja a Turbóüzem gombot.
- Az aprítás befejezéséhez engedje el a gombot.
- Az aprítás maximális ideje nem lépheti túl a 30 mp-et és a további aprítás előtt 2 percet várni kell. Ezt az eljárást háromszor lehet ismételni, ezután a készüléket le kell hagyni hűlni szobahőmérsékletre. Miután lehűlt, folytathatja az aprítást.
- Az aprítás befejeztével először húzza ki a készüléket a hálózathoz, s csak ezután vegye le a motorral ellátott részt az edény fedeléről. Óvatosan vegye le az aprítókést. Ezután kiveheti a feldolgozott élelmiszert az edényből.
- Megj.: Az élelmiszer mennyisége nem lépheti túl a 300 g-ot.

TISZTÍTÁS

- Használat után minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A meghajtóegységet csak nedves ruhával tisztítsa – soha ne merítse vízbe.
- Az egyes rátéteket és az aprítóedény fedelét csak folyóvíz alatt öblítse le, ne merítse víz alá. Szükség esetén nedves ruhával mossa le, majd törölje szárazra.
- A fennmaradó részeket meleg vízben mossa el és szárítsa meg.
- Előnyösebb, ha a kést és a tartozékokat használat után azonnal elmossa.
- Az aprítókést pengéi rendkívül élesek, bánjon vele elővigyázatosan. A késélekhez ne érjen hozzá csupasz kézzel.
- Tisztításhoz ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket, mert az a készülék rongálódásához vagy felületének elszíneződéséhez vezethet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W
A keverőedény űrtartalma	1000 ml
Az aprítóedény űrtartalma	500 ml

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.