



Instrukcja obsługi
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
R-7005



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu gniazdka.
- Urządzenie może zostać podłączone tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Przeostroga

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego ani zdalnego sterowania.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli w pobliżu są dzieci.
- Nie należy umieszczać urządzenia na parapetach okien ani na niestabilnych powierzchniach.
- Umieść urządzenie tylko na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia ani sprzętu, który jest źródłem ciepła.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do ogrzewania wody. Nie wolno używać go do innych celów.

- Podczas pracy urządzenia należy zapewnić dostatecznie dużą przestrzeń do obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firanki, ściereczek do naczyń, drewniane powierzchnie itp.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Nie pozwól, aby przewód zasilający wisiał na krawędzi stołu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający. Istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. Przewód należy odłączać od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenia nie wolno używać w przypadku, gdy jego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone ani jeżeli nie działa ono prawidłowo, lub jest uszkodzone. Wszelkie naprawy urządzenia lub wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego mogą być wykonywane tylko przez autoryzowane centrum serwisowe, lub osobę o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.
- Urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od źródła energii elektrycznej zawsze przed napełnianiem i wylewaniem wody, przed czyszczeniem i kiedy nie jest używane.
- Podczas napełniania czajnika nie wolno przekraczać znaku „MAX“. W przeciwnym razie z czajnika będzie przyskała gorąca woda. Czajnik napełniaj tylko zimną wodą.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający wisiał przez krawędzie stołu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli przewód zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy wymienić go w specjalistycznym warsztacie producenta.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze należy korzystać tylko z uchwytu lub sterownika.
- Urządzenie należy umieścić tak, aby wylot nie znajdował się w kierunku ścian lub szafek, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia spowodowanego wychodzącą parą.
- Jeżeli pracujesz na powierzchni drewnianej, użyj podkładki ochronnej.

- Przed włączeniem upewnij się, czy pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta. W ten sposób unikniesz niebezpieczeństwa poparzenia.
- Podczas ogrzewania nie wolno otwierać pokrywy czajnika, ponieważ może dojść do poparzenia.
- Podczas przenoszenia pojemnika z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność.
- Nigdy nie wolno podnosić czajnika za pokrywę. Zawsze użyj uchwytu.
- Nie wolno włączać czajnika, jeżeli jest pusty (bez wody).
- Należy unikać wszelkiego ryzyka i nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Czajnika ani jego części nie wolno myć w zmywarce do naczyń.
- Czajnika używaj tylko z dołączoną podstawą. Nie wolno używać podstawy z innego urządzenia.

OPIS CZAJNIKA

1. Przycisk do otwierania pokrywy
2. Przycisk włącz/wyłącz
3. Podstawa



INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed pierwszym użyciem należy napełnić urządzenie wodą do znaku „MAX“ i zagotować wodę. Wylej wodę i powtórz wszystko jeszcze raz.
- Podczas nalewania wody należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Wlej do czajnika odpowiednią ilość wody. Nie przekraczaj oznaczenia „MAX“, w przeciwnym razie woda może wyciec lub wytrysnąć. Nie zapomnij zamknąć pokrywy po wlaniu wody.
- Umieść podstawę urządzenia na równej i suchej powierzchni.
- Umieść czajnik na podstawie. Po położeniu czajnika na podstawie nastąpi połączenie elektryczne.
- Podłącz urządzenie do źródła energii elektrycznej, do gniazdka z uziemieniem.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF (włączy/wyłączy).
- Wskaźnik zasilania zapali się i czajnik elektryczny zacznie podgrzewać. Nigdy nie wolno zdejmować pokrywy podczas podgrzewania.

- Gdy woda zagotuje się, czajnik automatycznie wyłączy się i wskaźnik zasilania zgaśnie.
- Jeżeli podczas podgrzewania zdejmiesz czajnik z podstawy, wskaźnik zasilania wyłączy się, ale przycisk ON/OFF zostanie w pozycji ON. Po wróceniu czajnika na podstawę zasilającą, czajnik będzie wodę podgrzewał dalej.
- Proces podgrzewania można zatrzymać w dowolnej chwili, ustawiając przycisk do pozycji OFF (wyłącz).
- Funkcja automatycznego wyłączenia służy jako ochrona przed przegrzaniem.
- Jeżeli funkcja automatycznego wyłączenia uaktywni się, należy wyłączyć czajnik, odłączyć go z gniazdka i pozostawić przez 15 minut, aby ostygł. Uzupelnij wodę w czajniku i włącz go. Czajnik będzie działał jak zwykle.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

- Czyszczenie i konserwacja są bardzo ważnymi czynnościami przedłużającymi żywotność urządzenia. Dlatego należy **REGULARNIE CZYŚCIĆ** czajnik, patrz rozdział „Usuwanie kamienia“!
- Przed przechowywaniem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć czajnik od zasilania i pozostawić go do ostygnięcia.
- Czajnika ani jego podstawy nie wolno nigdy zanurzać w wodzie, ani w innych cieczach.
- Do czyszczenia zewnętrznych części czajnika elektrycznego należy używać suchej ściereczki lub ściereczki nawilżonej w słabym roztworze neutralnego kuchennego środka czyszczącego.
- Do czyszczenia podstawy należy używać tylko suchej ściereczki.
- Nigdy nie wolno używać materiałów ściernych (np. druciaka) ani środków czyszczących powodujących ścieranie powierzchni (np. benzyny, rozcieńczalników itp.) do czyszczenia czajnika, jego części lub akcesoriów.

Uwaga: W przypadku wody zawierającej dużą ilość kamienia, osadza się on częściej. Dlatego zaleca się czyścić czajnik co najmniej raz na miesiąc.

Do usuwania osadów wapniowych można użyć jeden z następującymi sposobów:

a) Ocet biały, powszechnie dostępny w sklepach - czajnik należy napełnić $\frac{1}{2}$ l octu i pozostawić go bez gotowania przez dwie godziny. Następnie należy opróżnić czajnik elektryczny i przed ponownym użyciem przegotować w nim od 4 do 5 razy wodę.

b) Kwas cytrynowy - w czajniku elektrycznym należy przegotować $\frac{1}{2}$ l wody, do przegotowanej wody dodać 30 g kwasu cytrynowego i odstawić na około 30 min.

Następnie należy opróżnić czajnik elektryczny i przed ponownym używaniem przegotować w nim 4 - 5 razy czystą wodę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	1850–2200 W
Objętość	1,7 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy odłożyć na miejsce przeznaczone przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te produkty lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego produktu ekwiwalentnego. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.