

Rohnson[®]

Használati útmutató

VÍZFORRALÓ

R-7660



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatról.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kiforrósodik a forró víz). A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket kiöntőcsőrel ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben a teafőzőt fa felületen használja, tegyen a készülék alá biztonsági alátétet.
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát. A fedelet mindig óvatosan nyissa fel. A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- A forró vízzel teli készülékkel bányon fokozott elővigyázatossággal.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ügyeljen, hogy az LCD kijelzőt és a kapcsolót ne érje víz és ne károsodjon a készülék.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

Megj.: Az üledékek elkerülése céljából a teafőző meszes lerakódásokat felfogó szűrővel van ellátva. A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kiöntő
2. Korpusz
3. Kijelző
4. Talpazat
5. Zárófedél
6. Markolat
7. Vízsintjelző
8. ON/OFF kapcsoló és hőmérséklet-szabályozó



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet és csukja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a kanna fedele le van-e csukva (ellenkező esetben a teafőző nem kapcsol ki önműködően).
- A készülék aljzatát tegye száraz, egyenes helyre.
- Helyezze a kannát a talpazatba és kapcsolja be a készüléket a hálózatba (ezt a dióda zöld színnel jelzi).
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a készüléket (ezt a dióda piros színnel jelzi).

- A forráspont elérésekor a készülék önműködően kikapcsol (ezt hangjelzés és a dióda zöld színe kíséri; majd a dióda 5 perc múlva elalszik).
- Ha a teafőzőt nem elegendő mennyiségű vízzel kapcsolják be (a „MIN” jelzés alatt), aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kannát, húzza ki a hálózatból és hagyja 5-10 percig hűlni. Ezután feltöltheti vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt vízhőmérséklet beállításához nyomja meg az ON/OFF gombot és az óramutató járásával azonos irányba fordítva állítsa be a kívánt hőmérsékletet 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C vagy 90 °C-ra (a hőmérsékletet a kijelző mutatja).
- A beállított hőfok háromszor megvillog, majd a kijelzőn megjelenik a víz aktuális hőmérséklete. A víz melegedni kezd a kannában és a kívánt hőmérséklet elérése után a vízforraló kikapcsol.

A KEEP WARM FUNKCIÓ

- A vízforraló Keep Warm funkcióval van ellátva, mely 2 órán át tartja melegen a vizet.
- A Keep Warm funkció bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót 2 mp-re. Miután felforrt a víz, a kanna 2 órán át tartja melegen a vizet. Ha ez alatt az idő alatt a víz hőfoka 90 °C-ra csökken, a vízforraló önműködően bekapcsol és ismét felmelegíti a vizet (ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a Keep Warm funkció be van kapcsolva).
- Más vízhőmérséklet beállításához 2 mp-re nyomja meg az ON/OFF gombot és az óramutató járásával azonos irányba fordítva állítsa be a kívánt hőmérsékletet 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C vagy 90 °C-ra. A beállított hőfok háromszor megvillog, majd a kijelzőn megjelenik a víz aktuális hőmérséklete. A beállított hőfok elérése után a vízforraló 2 órán át tartja a vizet ezen a hőmérsékleten. Ha a víz hőfoka 5 °C-kal a beállított hőmérséklet alá csökken, a vízforraló önműködően bekapcsol és ismét felmelegíti a vizet (ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a Keep Warm funkció be van kapcsolva).

Megj.: Ha a Keep Warm funkció alatt felemeli a vízforralót a talpazatból, a funkció kikapcsol és a folytatáshoz ismét be kell állítani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízforralót mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot. A foltok eltávolításához használjon enyhe, közömbös pH-jú mosogatószeres oldattal megnedvesített ruhát.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízforraló tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem felületet karcoló tisztítószereket.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért **a teafőzőt rendszeresen tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól.** Eljárás: Töltse fel a vízforralót a „MAX” jelzésig víz és ecet keverékével 2:1 arányban. Kapcsolja be a kannát és várja meg, míg önműködően kikapcsol. A keveréket hagyja éjszaka a forralóban és reggel öntse ki. Töltse fel tiszta vízzel a „MAX” jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a teafőzőt tiszta vízzel öblítse ki.
- **Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.