

Rohnson[®]

Návod na použitie

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

R-7660



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.

- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalieváním a vylieváním vody.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda). Do kanvice nalievajte iba studenú vodu.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá kanvice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Spotrebič postavte výlevkou smerujúcou od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúce pary.
- Ak používate kanvicu na drevenom povrchu, použite ochrannú podložku.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, aby nedošlo k obareniu. Veko vždy otvárajte opatrne. Nedvíhajte kanvicu za veko.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Zabráňte priamemu styku vody s LCD displejom a ovládacím tlačidlom, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

Pozn.: Kanvica je vybavená filtrom k zadržiavaniu vápenatých usadenín s cieľom zabrániť kontaminovaniu šálky usadeninami. Vápenaté a iné usadeniny nie sú predmetom reklamácie, jedná sa o kvalitu vody.

POPIS SPOTREBIČA

1. Lievik
2. Telo
3. Displej
4. Základňa
5. Veko
6. Rukoväť
7. Ukazovateľ hladiny vody
8. Tlačidlo ON/OFF
a regulátor teploty



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označenie "MAX" a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX".
- Uistite sa, že je veko kanvice zatvorené (inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice).
- Umiestnite základňu spotrebiča na suchý, rovný povrch.
- Kanvicu postavte na základňu a zapojte do el. siete (sv. indikácia sa rozsvieti zelene).
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF (sv. indikácia sa rozsvieti na červeno).
- Po dosiahnutí varu vody sa spotrebič automaticky vypne (ozve sa zvukový signál, sv. indikácia sa rozsvieti zelene a po 5 minútach zhasne).
- Pokiaľ bude kanvica zapnutá s nedostatočným množstvom vody (pod označenie "MIN"), aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade kanvicu vypnite, odpojte ju zo zásuvky a nechajte 5-10 minút vychladnúť. Potom môžete doplniť vodu a pokračovať v ohrevu.

NASTAVENIE TEPLoty

- Pre nastavenie požadovanej teploty vody stlačte tlačidlo ON/OFF a jeho otočením v smere hodinových ručičiek nastavte požadovanú teplotu vody 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C alebo 90 °C (teplota sa zobrazuje na displeji).
- Nastavená teplota trikrát zabliká a potom sa na displeji zobrazí aktuálna teplota vody. Kanvica začne s ohrevom a po dosiahnutí požadovanej teploty vody sa vypne.

FUNKCIA KEEP WARM

- Kanvica je vybavená funkciou Keep Warm, ktorá udržuje vodu teplú po dobu 2 hodín.
- Pre zapnutie funkcie Keep Warm stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd. Po uvarení vody bude kanvica po dobu 2 hodín udržiavať vodu teplú. Ak počas tejto doby teplota vody klesne na 90 °C, kanvica sa automaticky zapne a vodu opäť ohreje (tento proces je opakovaný po dobu trvania funkcie Keep Warm).
- Pre nastavenie inej požadovanej teploty, ktorú bude kanvica udržiavať, stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd a otočením tlačidla v smere hodinových ručičiek nastavte požadovanú teplotu vody 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C alebo 90 °C. Nastavená teplota trikrát zabliká a potom sa na displeji zobrazí aktuálna teplota vody. Po dosiahnutí požadovanej teploty vody bude kanvica túto teplotu po dobu 2 hodín udržiavať. Pokiaľ teplota vody klesne o 5 °C pod nastavenú teplotu, kanvica sa automaticky zapne a vodu opäť ohreje (tento proces je opakovaný po dobu trvania funkcie Keep Warm).

Pozn.: Ak počas funkcie Keep Warm zdvihnete kanvicu z podstavca, dôjde k zrušeniu funkcie a pre pokračovanie je potreba funkciu znovu nastaviť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte kanvicu z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite vlhkú handričku alebo hubku. Pre odstránenie škvŕn použite handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.

- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Na čistenie varnej kanvice nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) a čistiace prostriedky spôsobujúce oder povrchu.
- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, **kanvicu preto pravidelne čistíte od vápenatých usadenín**. Postup: Kanvicu naplňte po označení "MAX" zmesou vody a bieleho octu v pomere dva ku jednej. Kanvicu zapnite a počkajte, kým sa automaticky nevypne. Zmes nechajte v kanvici stáť cez noc a potom ju vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označení "MAX" a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec kanvicu vypláchnite čistou vodou.
- Pozn.: Ak máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.