

Rohnson®

Használati útmutató

VÍZFORRALÓ

R-792 Diamond



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, ismerkedjen meg a használati utasítással. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. Nedbalé použivání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu. A készülék gondatlan használatára nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja kültérben.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, főként, ha gyermek van a közelben.
- Ne helyezze a készüléket ablakpárkányra vagy instabil felületre. Stabil, egyenes és száraz felületre javasoljuk helyezését.
- Ne tegye a készüléket sem elektromos, sem gáztűzhelyre illetve azok közelébe.
- Ne helyezze nyílt láng, sem hőforrásként működő berendezés közelébe.


- A jelen készüléket kizárólag vízforralásra tervezték. Ne használja egyéb célból.
- Vízforralás közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására. Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, fából készült felületek közelében.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni, mert ez a tápkábel és a konnektor károsodásához vezethet. A kábelt a konnektorból a tápkábel végén lévő dugasznál fogva húzza ki.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a csatlakozó kábel vagy a dugasz károsodott illetve nem megfelelően működik. A készülék bármilyen javítását vagy a sérült tápkábel cseréjét kizárólag márkaszervíz vagy minősített szakember végezheti annak érdekében, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Víz töltése és kiöntése, a készülék tisztítása előtt ill. amikor nem használja a készüléket, kapcsolja azt ki és húzza ki a hálózathoz.
- Amikor vizet tölt a forralóba, ne lépje túl a „MAX” jelzést, ellenkező esetben a kanna forralás közben kiforrósza a forró vizet. A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. A készüléket mindig fogantyújánál fogva használja.
- A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben fa felületen dolgozik, tegyen a készülék alá alátétet.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva; így megelőzi, hogy leforrázza magát.
- Vízforralás során ne nyissa fel a kanna tetejét, leforrázhatja magát.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Akadályozzon meg bármilyen veszélyt és a készüléket ne merítse víz vagy egyéb folyadék alá.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja. Ne használja más készülék aljzatát.

- **Mielőtt levenné a kannát az aljzatról, kapcsolja ki a készüléket.**
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A kannát nem lehet hálózatba csatlakoztatni, ha a helyiség hőmérséklete a téli időszakban megegyezik a kinti hőmérséklettel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.

Megjegyzés: A kivethető szűrő a meszes lerakódásokat fogja fel, hogy korlátozza azok bejutását a csészébe. A szűrőt - legalább tiszta folyóvízzel - rendszeresen tisztítani kell. A lerakódásokat rendszeresen, legalább havonta 1x távolítsa el. **A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.**

A KANNA LEÍRÁSA

1. Kiöntő
2. Fedél
3. Nyomógomb a fedél felnyitásához
4. Markolat
5. ON/OFF kapcsoló
6. Vízsintjelző
7. Talpazat
8. Csatlakozó kábel



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Első használat előtt töltsé fel a kannát vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- A vízzel való feltöltéskor a készüléket minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet. A víz szintje ne lépje túl a „MAX” jelzést, másként a víz kiföccsenhet. Ezután ne felejtse el lecsukni a kanna fedelét.
- A készülék aljzatát tegye száraz, egyenes helyre.
- Helyezze a kannát az aljzatra. A kannát mihelyt az aljzatba helyezi, létrejön az elektromos csatlakozás.
- Kapcsolja be a készüléket áramforrásba, leföldelt konnektorba.

- Az ON/OFF kapcsoló (be- és kikapcsolás) lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Az indikátor meggyullad és a vízforraló kanna forralni kezdi a vizet. **Soha ne nyissa fel forralás közben a készülék fedelét.**
- Ha felforrt a víz, a készülék önműködően kikapcsol és az indikátor elalszik.
- A nyomógomb OFF állásba kapcsolásával a vízforralást bármikor leállíthatja.
- Az automatikus biztonsági kapcsoló akkor lép működésbe, ha a kannát akaratlanul kapcsolja be üres állapotban; várjon 15 percet, míg kikapcsol a biztosíték, míg a kannát ismét megtölti hideg vízzel.

A VÍZFORRALÓ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- **A tisztítás és karbantartás igen fontos a készülék élettartama szempontjából. Ezért a kannát RENDSZERESEN TISZTÍTSA, lásd a „Vízkezelés” fejezetet!**
- Tárolás vagy tisztítás előtt minden esetben húzza ki a kannát a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízforraló **külső felületeinek** tisztításához használjon száraz vagy enyhe, közömbös pH-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát.
- Az **aljzat** tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A vízforraló illetve részeinek, tartozékainak tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem felületet karcoló tisztítószereket, (pl. benzint, oldószer, stb.).
- **Megjegyzés:** ha a csapból erősen meszes víz folyik, gyakrabban keletkezik vízkő, ezért ilyen esetben a kanna tisztítását végezze legalább havonta egyszer.

A meszes lerakódások eltávolítását pl. az alábbi módokon javasoljuk:

- a) **8 %-os fehér ecet**, üzletben kapható – töltsön a kannába ½ l ecetet és hagyja két órán át forralás nélkül állni. Ezután a vízforralót ürítse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne tiszta vizet.
- b) **citromsav** – a kannában forraljon fel ½ l vizet, ha felforrt, szórjon bele 30 g citromsavat és hagyja kb. 30 percig állni. Ezután a vízforralót ürítse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne tiszta vizet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.