

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

R-792 Diamond



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent / importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli w pobliżu są dzieci.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na parapetach okien ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj tylko na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia ani sprzętu, który emituje ciepło.


- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do ogrzewania wody. Nie wolno używać go do innych celów.
- Podczas pracy urządzenia należy zapewnić dostatecznie dużą przestrzeń do obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firanki, ściereczek do naczyń, drewniane powierzchnie itp.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiślał przez krawędź stołu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający. Istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. Przewód należy odłączać od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenia nie wolno używać w przypadku, gdy jego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone ani jeżeli nie działa ono prawidłowo, lub jest uszkodzone. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie naprawy urządzenia lub wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego muszą zostać wykonane przez autoryzowane centrum serwisowe, lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od źródła energii elektrycznej zawsze przed napełnianiem i wylewaniem wody, przed czyszczeniem i kiedy nie jest używane.
- Podczas napełniania czajnika nie wolno przekraczać znaku „MAX”. W przeciwnym razie z czajnika będzie podczas podgrzewania przyskała gorąca woda. Czajnik napełniaj tylko zimną wodą.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia. Zawsze należy korzystać tylko z uchwytu czajnika.
- Urządzenie należy umieścić tak, aby wylot nie prowadził w kierunku ścian lub szafek, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przez wychodzącą parę.
- Jeżeli pracujesz na powierzchni drewnianej, użyj podkładki ochronnej.
- Przed włączeniem upewnij się, czy pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta. W ten sposób unikniesz niebezpieczeństwa poparzenia.

- Podczas ogrzewania nie wolno otwierać pokrywy czajnika, ponieważ może dojść do poparzenia.
- Podczas przenoszenia pojemnika z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno włączać czajnika, jeżeli jest on pusty (bez wody).
- Należy unikać wszelkiego ryzyka i nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Czajnika używaj tylko z dołączoną podstawą. Nie wolno używać podstawy z innego urządzenia.
- **Wyłącz czajnik przed tym, nim zdejmiesz go z podstawy.**
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu gazów wybuchowych czy łatwopalnych.
- Nie włączaj czajnika, jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do takiej samej temperatury, która jest w okresie zimowym na zewnątrz.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Pamiętaj: Wyjmowany filtr służy do chwytania złożeń wapna w celu uniknięcia zanieczyszczenia kubka osadami. Filtr należy regularnie czyścić, co najmniej pod czystą bieżącą wodą. Złogi należy usuwać regularnie, co najmniej raz na miesiąc. **Złogi wapnia i inne osady nie są przedmiotem reklamacji, ponieważ powstają one wskutek jakości wody.**

OPIS URZĄDZENIA

1. wylot
2. pokrywa
3. przycisk do otwierania pokrywy
4. uchwyt
5. przycisk włącz/wyłącz
6. wskaźnik poziomu wody
7. podstawa zasilająca
8. Przewód zasilający

**PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA**

- Usuń wszystkie opakowania z czajnika i wyjmij podstawę zasilającą. Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania należy napełnić czajnik po MAX. i zagotować wodę. Następnie wylej przegotowaną wodę i wypłucz czajnik zimną wodą.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci elektrycznej w Twoim domu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed napełnieniem należy zawsze zdjąć czajnik z podstawy.
- Otwórz pokrywę.
- Napełnij czajnik między znaki MIN i MAX.
- Wymień pokrywę i połóż czajnik z powrotem na podstawę. Upewnij się przed gotowaniem, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.
- Połóż czajnik na podstawę.
- Podłącz podstawę zasilającą do gniazda elektrycznego i włącz zasilanie.
- Aby rozpocząć gotowanie, należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz w dół.

- Wskaźnik zasilania zapali się i czajnik elektryczny zacznie podgrzewać. **Podczas podgrzewania nie wolno nigdy otwierać pokrywy.**
- Kiedy woda zagotuje, czajnik automatycznie wyłączy się i wskaźnik zgaśnie.
- Podgrzewanie można zatrzymać w dowolnej chwili przełączając przycisk do pozycji wyłącz.
- Następnie czajnik automatycznie się wyłączy. Zanim będziesz mógł ponownie gotować, należy poczekać zwykle nie więcej niż 20 sekund.
- Funkcja automatycznego wyłączenia zadziała, jeżeli przypadkowo włączysz pusty czajnik. W takim razie należy poczekać 15 minut przed ponownym napełnieniem czajnika zimną wodą (zanim bezpiecznik wyłączy się).

CZYSZCZENIE

- Przed przechowywaniem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć czajnik od sieci elektrycznej i pozostawić go, aby ostygł.
- Nigdy nie wolno zanurzać żadnej części przewodu zasilającego lub wtyczkę, podstawę zasilającą lub czajnik w wodzie ani w innej cieczy.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię czajnika wilgotną szmatką. Wyszusź ją.
- Nigdy nie wolno używać agresywnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię czajnika.
- Po pewnym okresie użytkowania następuje osadzanie kamienia kotłowego wewnątrz czajnika.
- Aby usunąć kamień kotłowy, należy napełnić czajnik do połowy wodą i dodać sok z cytryny. Zagotuj czajnik i pozostaw działać przez 15 minut, a następnie wylej zawartość. Potem wypłucz czajnik kilka razy tylko zimną wodą.

DANE TECHNICZNE

Zakres znamionowy napięcia	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalna moc znamionowa	1850-2200 W
Objętość	1,7 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.