

Rohnson®

Návod k použití

INFRAZÁŘIČ A KONVEKTOR 2v1 R-8016



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko o jeho zakopnutí.

- Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.
- Spotřebič je určen pro externí použití. Není vhodný pro použití v koupelnách či poblíž bazénů.
- Spotřebič musí být umístěn na rovném, suchém povrchu a vždy ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič musí být umístěn alespoň 1 m od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod.
- Spotřebič je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů holýma rukama.
- **UPOZORNĚNÍ!** K zabránění přehřátí a tím nebezpečí vzniku požáru konvektor nikdy nepřikrývejte.
- Zabraňte styku spotřebiče s vodou.
- Nenechávajíte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Příklad nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Držadlo pro snadnou přepravu
2. Nastavení výkonu a teploty
3. Kolečka

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

- Opatrně obraťte spotřebič vzhůru nohama, abyste mohli osadit kolečka.
- Posuňte desku koleček do správné polohy.
- Zajistěte ji utažením křídlové matice.
- Spotřebič poté postavte.
- Vytáhněte kabel z držáku kabelu na zadní straně.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Přepněte konvektor na jedno z následujících nastavení výkonu:
- I – nízký topný výkon
- II – vysoký topný výkon
- Vrchním ovladačem nastavte intenzitu vytápění.

POZNÁMKA

- Toto zařízení po vypnutí chladne pomalu. Nechte konvektor vychladnout, než jej budete někam přemísťovat. Pro snadné přemístění by se mělo používat zabudované držadlo pro přenášení.
- Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. Pokud by nastala situace přehřátí, přístroj se vypne. Nechte jej vychladnout a poté jej opět zapněte.
- Po skončení používání konvektoru otočte přepínačem výkonu do polohy "OFF" (Vypnuto), pak je odpojte od sítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro maximální účinek je důležité přístroj čistit pravidelně.
- Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTO, odpojte a nechte ho vychladnout.
- Otřete plochy měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mycí prostředky nebo abrazivní prostředky, mohou poškrábat povrch.
- Lehce usazený prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo pomocí vysavače.
- Před opětovným použitím nechte povrch přístroje zcela oschnout.
- Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte ho na čistém, suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.