

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

**INFRAŽIARIČ A KONVEKTOR 2v1  
R-8016**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko o jeho zakopnutia.

- Spotřebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Spotřebič je určený pre externé použitie. Nie je vhodný pre použitie v kúpeľniach či blízko bazénov.
- Spotřebič musí byť umiestnený na rovnom, suchom povrchu a vždy vo vzpriamenej polohe.
- Spotřebič musí byť umiestnený aspoň 1 m od horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, nábytok, lôžkoviny, oblečenie, papier a pod.
- Spotřebič je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov holými rukami.
- **UPOZORNENIE!** Na zabránenie prehriatia a tým nebezpečenstvo vzniku požiaru konvektor nikdy neprikrývajte.
- Zabráňte styku spotřebiča s vodou.
- Nenechávajte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Příklad nepoužívejte vo vlhkom prostředí.

## POPIS PRÍSTROJA



1. Držadlo pre jednoduchú prepravu
2. Nastavenie výkonu a teploty
3. Koleska

## ZOSTAVENIE PRÍSTROJA

- Opatrne obráťte spotrebič hore nohami, aby ste mohli osadiť koleska.
- Posuňte dosku kolesok do správnej polohy.
- Zaisťte ju utiahnutím krídlové matice.
- Spotrebič potom postavte.
- Vytiahnite kábel z držiaka kábla na zadnej strane.

## POUŽITIE PRÍSTROJA

- Prepnete konvektor na jedno z nasledujúcich nastavení výkonu:
- I - nízky vykurovací výkon
- II - vysoký vykurovací výkon
- Vrchným ovládačom nastavte intenzitu vykurovania.

## POZNÁMKA

- Toto zariadenie po vypnutí chladne pomaly. Nechajte konvektor vychladnúť, než ho budete niekam premiestňovať. Pre jednoduché premiestnenie by sa malo používať zabudované držadlo na prenášanie.
- Prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. Ak by nastala situácia prehriatia, prístroj sa vypne. Nechajte ho vychladnúť a potom ho opäť zapnite.
- Po skončení používania spotrebiča otočte prepínačom výkonu do polohy "OFF" (Vypnuté), potom je odpojte od siete.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pre maximálny účinok je dôležité prístroj čistiť pravidelne.
- Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTÉ, odpojte a nechajte ho vychladnúť.
- Utrite plochy mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte umývacie prostriedky alebo abrazívne prostriedky, môžu poškrabať povrch.
- Ľahko usadený prach možno odstrániť mäkkou handričkou alebo pomocou vysávača.
- Pred opätovným použitím nechajte povrch prístroja úplne uschnúť.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, skladujte ho na čistom, suchom a chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.