



Használati útmutató  
**HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ**  
R-8018



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG.**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készülék igénybe vétele előtt távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.

- Ne használja a készüléket fürdőszobában és medence közelében.
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek és napsugárzásnak.
- A hőszugárzót állítsa egyenes, száraz felületre.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A készülék forró felületére ne tegyen semmit.
- Ne helyezze a készüléket függöny, bútor és más, gyúlékony anyag közelébe. A hőszugárzót ne állítsa közvetlenül a hálózati csatlakozóhoz.
- A jelen készülék biztonsági szerkezettel van ellátva (ha felborul, kikapcsol). A készülék - miután függőleges helyzetbe állították - ismét működőképes.
- A hőszugárzót csakis függőleges helyzetben használja és ne hagyja felügyelet nélkül.
- Figyelmeztetés: Ne takarja le a készüléket, ezzel megakadályozza túlhevülését.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fogantyú
2. Korpusz
3. Biztonsági kapcsoló
4. Összecsukható talpazat
5. Teljesítménykapcsoló és a be- és kikapcsolás gomb



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A teljesítménykapcsoló segítségével - mely egyben a be- és kikapcsolás funkciót is betölti - két teljesítményszint állítható be (400 W és 800 W).
- A készülék alsó részén van elhelyezve a biztonsági kapcsoló, mely felborulás esetén kikapcsolja a készüléket. A hőszugárzó a függőleges helyzetbe állítást követően ismét bekapcsol.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatról és hagyja kihűlni.
- Csak külső felületét tisztítsa, a belső tartozékokhoz ne nyúljon.
- Törölje le felületét puha nedves ruhával.
- Ne használjon tisztító- vagy surolószereket, megkarcolhatja a készülék felületét.
- A könnyű porréteg puha ruhával vagy porszívóval eltávolítható.
- Ismételt használat előtt a készülék felületét hagyja teljesen megszáradni.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220 – 240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.