



Instrukcja obsługi
GRZEJNIK HALOGENOWY
R-8018



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Przed użyciem należy usunąć materiały opakowaniowe.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Urządzenia nie wolno używać w łazience i w pobliżu basenu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci i promieni słonecznych.
- Umieść urządzenie na płaskiej, suchej powierzchni.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o niego.
- Nie umieszczaj rzeczy na gorącej powierzchni urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zasłon, mebli i innych łatwopalnych materiałów. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik (wyłączający urządzenie w razie przewrócenia). Urządzenie uruchomi się ponownie, gdy znajdzie się w pozycji pionowej.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pozycji pionowej i nie pozostawiaj je bez nadzoru.
- Ostrzeżenie: Nie wolno zakrywać urządzenia, aby uniknąć przegrzania.

OPIS URZĄDZENIA

1. Uchwyt
2. Korpus urządzenia
3. Przełącznik bezpieczeństwa
4. Składana podstawa
5. Przełącznik mocy i włącz/wyłącz



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Za pomocą przełącznika mocy i włącz/wyłącz można ustawić dwa poziomy mocy (400 W i 800 W) oraz włączyć i wyłączyć urządzenie.
- Od spodu urządzenia znajduje się przełącznik bezpieczeństwa, który wyłącza urządzenie w razie jego przewrócenia. Urządzenie uruchomi się, gdy znajdzie się w pozycji pionowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i pozostaw do ostygnięcia.
- Czyścić można tylko zewnętrzne części urządzenia. Nie ingeruj w wewnętrzne części.
- Przetrzyj powierzchnie wilgotną szmatką. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściernych, mogą one zarysować powierzchnię.
- Lekki osad pyłu można usunąć miękką szmatką lub za pomocą odkurzacza.
- Przed ponownym używaniem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220 - 240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.