



Návod na použitie
HALOGÉNOVÉ KÚRENIE
R-8018



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte obalové materiály.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nedotýkajte sa spotrebiče mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni a bazéne.
- Nevystavujte spotrebič vlhku a slnečnému žiareniu.

- Spotrebič pokladajte na rovný suchý povrch.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko o jeho zakopnutia.
- Nekladte predmety na horúci povrch spotrebiča.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, nábytku a iných horľavých materiálov. Neumiestňujte spotrebič priamo pod el. zásuvku.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou (pri prevrhnutí vypne spotrebič). Spotrebič sa znovu uvedie do prevádzky po jeho postavenie do zvislej polohy.
- Spotrebič používajte len vo zvislej polohe a nenechávajte ho bez dozoru.
- Varovanie: Nezakrývajte spotrebič, tým zabránite prehriatiu.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Držadlo
2. Telo spotrebiče
3. Bezpečnostný spínač
4. Skladacia základňa
5. Prepínač výkonu a zapnuté/vypnuté



POUŽITIE SPOTŘEBIČE

- Pomocou prepínača výkonu a zapnuté/vypnuté možné nastaviť dve úrovne výkonu (400 W a 800 W) a spotrebič zapnúť a vypnúť.
- Na spodnej strane spotrebiča je umiestnený bezpečnostný spínač, ktorý spotrebič vypne v prípade, že dôjde k jeho prevráteniu. Spotrebič sa zapne po narovnaní spotrebiča do zvislej polohy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič vypnite, vypojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Čistite len vonkajšej časti spotrebiča, do vnútorných častí nezasahujte.
- Utrite plochy mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte umývacie prostriedky alebo abrazívne prostriedky, môžu poškrabať povrch.
- Ľahko usadený prach možno odstrániť mäkkou handričkou alebo pomocou vysávača.
- Pred opätovným použitím nechajte povrch spotrebiče úplne uschnúť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220 - 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.