

Rohnson[®]

Návod na použitie

KERAMICKÝ TEPOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

R-8068



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia. Neťahajte za napájací kábel.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, však nie je vhodný pre použitie v kúpeľniach, blízko bazénov a pod. Spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič je pri prevádzke horúci. Nedotýkajte sa horúcich povrchov holými rukami. Používajte len rukoväť a ovládače.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby vzdialenosť prednej časti bola 120 cm od objektov (nábytku, záclon a pod.) A vzdialenosť ostatných častí bola 50 cm od objektov (nábytku, záclon a pod.)
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé alebo výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Zaisťte, aby sa na mriežke pre vstup a výstup vzduchu nehromadil prach a nedošlo tak k prehriatiu. V prípade potreby odpojte spotrebič z el. siete a pomocou vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- V prípade prehriatia dôjde k aktivácii bezpečnostnej poistky a k vypnutiu spotrebiča.

POPIS SPOTREBIČA

1. Regulátor teploty
2. Ovládač výkonu
3. Prepínač oscilácie



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre zapnutie spotrebiča otočte ovládačom v smere hodinových ručičiek do pozície  (ventilátor). Pre nastavenie nízkeho výkonu (900 W) otočte ovládač do pozície I, pre nastavenie vysokého výkonu (1800 W) otočte ovládač do pozície II.
- Regulátorom teploty môžete nastaviť požadovanú teplotu.
- Prepínačom na zadnej strane spotrebiča je možné zapnúť alebo vypnúť funkciu oscilácie.
- Pre vypnutie spotrebiča nastavte regulátor teploty na minimálnu pozíciu a otočte ovládač výkonu do pozície 0 (vypnuté).

BEZPEČNOSTNÁ POISTKA PROTI PREHRIATIU

- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. V prípade aktivácie poistky postupujte podľa pokynov nižšie:
- Vypnite spotrebič prepnutím ovládača výkonu do pozície 0.
- Odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho 5-10 minút vychladnúť.
- Potom spotrebič opäť zapojte do el. siete a môžete pokračovať v prevádzke.

BEZPEČNOSTNÁ POISTKA PROTI PREVRHNUTIU

- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá v prípade prevrátania spotrebič automaticky vypne.
- Potom, čo bude spotrebič vrátený do vzpriamenej polohy, bude pokračovať v prevádzke.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou a pred ďalším použitím nechajte úplne vyschnúť. Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča.
- Pravidelne čistite mriežku pre vstup a výstup vzduchu vysávačom (aspoň dvakrát ročne).
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet | 50 Hz |
| Menovitý príkon | 1800 W |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

| Model R-8068 | | | |
|---|-------------|---------|----------|
| Položka | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Tepelný výkon | | | |
| Menovitý tepelný výkon | P_{nom} | 1,8 | kW |
| Minimálny tepelný výkon (orientačne) | P_{min} | 0,9 | kW |
| Maximálny priebežný tepelný výkon | $P_{max,c}$ | 1,8 | kW |
| Vlastná spotreba elektrickej energie | | | |
| Pri menovitom tepelnom výkone | e_{lmax} | N/A | kW |
| Pri minimálnom tepelnom výkone | e_{lmin} | N/A | kW |
| V pohotovostnom režime | e_{lsB} | 0 | kW |

| Položka | Jednotka |
|---|----------|
| Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčn é lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden) | |
| manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom | Nie |
| manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie |
| elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie |
| tepelný výkon s pomocou ventilátora | Nie |
| Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden) | |
| jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty | Nie |
| dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty | Nie |
| s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom | Áno |
| s elektronickým ovládaním izbovej teploty | Nie |
| elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač | Nie |
| elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač | Nie |

| Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu) | |
|---|--|
| ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti | Nie |
| ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna | Nie |
| s možnosťou diaľkového ovládania | Nie |
| s prispôsobivým ovládaním spustenia | Nie |
| s obmedzením času prevádzky | Nie |
| so snímačom čiernej žiarovky | Nie |
| Kontaktné údaje | ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika |

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.