



Használati útmutató

LÉGHŰTŐ

R-875



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ÓRIZZ MEG

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.

Figyelmeztetés:

- Ezen berendezés energiaforrásként csakis 220-240 V-os konnektor használható.
- Miután feltöltötte a tartályt vízzel, a készüléket tilos megdönteni. A készülék áthelyezését óvatosan és lassan végezzék, hogy meggátolják a tartályban lévő víz kiömlését.
- A készülék felett vagy mellett ne helyezzen el folyadékkal teli edényt, mert leeshet vagy kiömlhet és a folyadék a készülékbe juthat.
- A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy fröcskölő víznek).
- A készüléket ne takarja le semmivel.
- Üzemelés során a készüléket ne tegye ki túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Fontos a tartály vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen cserélni.
- Amennyiben a készüléket a téli hónapokban kívánja használni (a helyiség hőmérséklete 0 °C alatti), javasoljuk, hogy a tartályba öntsön meleg vizet. A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályt ürítse ki és törölje szárazra.

- A készüléket minden esetben tárolja üres tartállyal és tárolás előtt hagyja egy ideig járni, hogy a maradék víz elpárologjon belőle. Ezután a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízva a szakszervíz munkatársaira.
- A víztartályt minden esetben töltsse fel, ha a víz szintje a minimumot jelző vonalhoz közeledik.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. A távirányító helye
2. Vezérlőpanel
3. Vízszintes lamellák – levegő kiáramlása
4. Futógörgők
5. Csatlakozó kábel
6. Por- és vízszűrő
7. Víztartály

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

- Vegye ki a készüléket a dobozból és távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A csomag része a használati útmutató, a futógörgők és 2 db hűtőbox (ezeket a gyártó üresen szállítja – használatuk előtt töltsék fel vízzel a MAX. jelzésig).




Hűtőboxok

- Illessze a futógörgőket a készülék alján lévő megfelelő nyílásokba.
- Fordítsa el a víztartály rögzítésére szolgáló kart (ld. ábra lent) éshelyezze a tartályba a hűtőboxokat (amelyek előtte már 4 órán át a fagyasztóban voltak), s a tartályt töltsé fel tiszta vízzel a „max.“ szintjelzőig.
- Tolja vissza a tartályt a készülékbe és zárja le a rögzítőkarral.
- A készüléket állítsa be igénye szerint (a beállítást a „A készülék funkcióinak leírása“ fejezet szerint végezheti).

A víztartály rögzítőkarja



A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA



- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. A készülék rövid hangjelzést ad és STAND BY módba vált, és a kijelző mutatja a helyiségben lévő aktuális hőmérsékletet.
- A készüléket vezérelheti távirányítóval vagy a displayen keresztül.

AZ ON/OFF NYOMÓGOMB – A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- Az alapbeállítás a közepes sebességen indítja a készüléket, majd ezután átvált alacsony sebességre.
- Kikapcsolást követően a készülék készenléti módba kapcsol.

SPEED KAPCSOLÓ – A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- Enyhe, alacsony, közepes és nagy. A különböző sebességfokok a gomb ismételt lenyomásával állíthatók be. A display mutatja az aktuális sebességet.

TIMER KAPCSOLÓ – AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Ezen gomb ismételt lenyomásával a készülék leállításának késleltetése állítható be, 1, 2, 3-tól 12 óráig tartó időközben.
- Az időzítőt úgy kapcsolja ki, hogy a nyomógombon annyi ideig tartja az ujját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „00”.

SWING KAPCSOLÓ – A FÜGGŐLEGES LAMELLÁK OSZCILLÁCIÓJA

- Ez a nyomógomb az oszcilláció (dőlés) be- és kikapcsolására szolgál (a kijelzőn látható az ikon). A vízszintes lamellák beállítása csak kézzel végezhető.

COOLER KAPCSOLÓ – LÉGHŰTÉS

- A gomb lenyomásával működésbe lép a vízszivattyú és a hűtés, ismételt lenyomásával a szivattyú és a hűtés leáll (a kijelzőn látható az ikon).

Figyelmeztetés: A funkció indítását megelőzően győződjön meg, hogy a tartályba be vannak-e téve a hűtőboxok és a víz eléri-e a „MIN” szintet.

Megjegyzés: A tartály vizét javasoljuk hetente egyszer cserélni.

IONIZÉR KAPCSOLÓ – LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ

- Ez a funkció a helyiség levegőjének tisztítására szolgál. A légtisztító eltávolítja a levegőből a port, a virágport, a penészt, stb.

TÁVIRÁNYÍTÁS

- A távirányítón lévő gombok megegyeznek a vezérlőpanel nyomógombjaival.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

- A készüléket minden esetben tárolja üres tartállyal és tárolás előtt hagyja egy ideig járni, hogy a maradék víz elpárologjon belőle. Ezután a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tegye be ismét a szállítmányozó dobozba.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- A készülékben az üzemelés során üledék és por keletkezik, melynek eltávolítása a készülék optimális teljesítménye miatt elengedhetetlen.
- A készülék hátuljáról vegye le a rácsot, s emelje ki a por- és vízsűrőt.
- A sűrőket porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki.
- A víztartályt rendszeresen tisztítsa (legalább hetente 1x).
- A tartály vizének leengedéséhez nyomja fel a tartály fenekén elhelyezett gumidugót.
- Ezután a tartályt törölje szárazra.
- A készülék külső burkolatát törölje le nedves ruhával.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.

Figyelmeztetés: A készüléket kapcsolja ki a hálózathoz mindennemű karbantartás/mozgatás esetén.



Porszűrő



Vízsűrő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	80 W
A víztartály űrtartalma	5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.