

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## **ELEKTROMOS KÁVÉFŐZŐ**

**R-928**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A készüléket tegye minden esetben stabil, egyenes és száraz felületre.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. Minden esetben a fogantyút használja.
- Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- Az edénybe ne töltsön vizet a MAX jelzésen felül illetve a MIN jelzésen alul.
- A víz kiöntése előtt mindig emelje le a dzsezvát a talpazatról.
- Mielőtt leemeli a főzőt az aljazatról, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Vízmelegítés során a készüléket ne húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket a vízforralástól vagy kávéfőzéstől eltérő célból.
- Mielőtt máshová helyezné a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben nem szükséges, ne vegye le a kávéfőző markolatát.
- A készüléket csak a vele együtt szállított aljzattal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Edény
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Fogantyú
4. Csatlakozó kábel
5. Aljzat



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készüléket mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.
- Töltsön a főzőbe vizet a MAX jelzésig. Amint a víz forni kezd, kapcsolja ki a készüléket. A vizet öntse ki és hagyja a főzött leihűlni.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Egyszerre 6 csésze kávé készíthet.
- Egy csészéhez szórjon a főzőbe 2 teáskanál kávé és igény szerinti mennyiségű cukrot.
- Töltsön a főzőbe vizet szükség szerint (a víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie).
- Helyezze a kannát az aljzatra, csatlakoztassa a hálózatra és a be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be.
- A kávé a cukorral a főzőben keverje össze.
- Amint forni kezd, kapcsolja ki a főzőt, várjon 15-20 mp-ig, hogy hab keletkezzen, majd öntse ki a kávé a csészébe.

**Figyelmeztetés: A készülék nem rendelkezik önműködő kikapcsolás funkcióval, használat után kézzel kell kikapcsolni.**

## VÍZFORRALÁS

- Töltsön a főzőbe vizet szükség szerint (a víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie).
- Helyezze a kannát az aljzatra, csatlakoztassa a hálózatba és a be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be.
- Amint a víz forni kezd, a főzőt kapcsolja ki.
- További vízmelegítés előtt várjon kb. 15-20 mp-et.
- A készülék – víz nélküli indítása esetére – túlhevülés elleni biztonsági szerkezettel van ellátva. Ha a biztosíték aktiválódik, hagyja a készüléket teljesen lehűlni, majd töltsön a főzőbe hideg vizet és forralja fel.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- Öntse ki a vizet és a készülék külső felületét törölje le száraz vagy nedves ruhával. A készülék külső felületének további használat előtt teljesen száraznak kell lennie.
- A főző belsejét törölje ki nedves ruhával vagy kefe segítségével tisztítsa ki.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba!
- Tisztításhoz ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószerket.
- A készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és hűvös helyen.
- A meszes lerakódások eltávolítása érdekében az alábbiak szerint járjon el: Töltse fel a főzőt a „MAX” jelzésig víz és fehér ecet keverékével 2:1 arányban és kapcsolja be. Amint a víz forni kezd, a főzőt kapcsolja ki. Az oldatot hagyja 2 órán át az edényben állni, majd öntse ki. Töltse fel tiszta vízzel a „MAX” jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a főző belsejét öblítse ki tiszta vízzel.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	850 W
Edény űrtartalma	250 ml

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.