

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

ELEKTRYCZNA DŻEZWA

R-928



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed odłączeniem od sieci el. upewnij się najpierw, że urządzenie jest wyłączone.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, płaskiej, suchej powierzchni.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj z uchwytu.
- Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Nie napełniaj pojemnika powyżej poziomu MAX lub poniżej poziomu MIN.
- Zawsze zdejmuj dżezwę z podstawy, zanim zaczniesz napełniać ją wodą.
- Przed zdjęciem dżezwy z podstawy należy upewnić się, że jest wyłączona.
- Nie odłączaj urządzenia od sieci el. podczas podgrzewania wody.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż do ogrzewania wody i przygotowania kawy.
- Przed przenoszeniem urządzenia należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- Jeżeli nie jest to konieczne, nie usuwaj uchwytu dżezwy.
- Używaj tylko z dołączoną podstawą.

OPIS URZĄDZENIA

1. Naczynie
2. Przełącznik włącz/wyłącz
3. Uchwyt
4. Przewód zasilający
5. Podstawa



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Umyj urządzenie, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Wypełnij dżezwę wodą do poziomu „MAX”. Wyłącz urządzenie, gdy woda się zagotuje. Wylej wodę i pozwól urządzeniu ostygnąć.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

PRZYGOTOWANIE KAWY

- Za jednym razem można przygotować do 6 filiżanek kawy.
- Aby przygotować jedną filiżankę kawy, wsyp 2 łyżeczki kawy oraz cukier do smaku.
- Napelnij dżezwę wymaganą ilością wody (poziom wody musi mieścić się między znakami „MIN” i „MAX”).
- Umieść dżezwę na podstawie, podłącz ją do sieci el. i ustaw przełącznik w pozycji włączonej.
- Wymieszaj kawę z cukrem w dżezwie.
- Gdy kawa zacznie gotować, wyłącz dżezwę, odczekaj 15-20 sekund, aby na powierzchni utworzyła się pianka, a następnie wlej kawę do filiżanek.

Przeostroga: Urządzenie nie ma funkcji automatycznego wyłączenia, po zagotowaniu musi zostać wyłączone ręcznie.

PODGRZEWANIE WODY

- Napełnij dżezwę wymaganą ilością wody (poziom wody musi mieścić się między znakami „MIN” i „MAX”).
- Umieść dżezwę na podstawie, podłącz do sieci el. i ustaw w pozycji wł.
- Gdy woda zacznie wrzeć, wyłącz dżezwę.
- Odczekaj około 15-20 sekund przed ponownym podgrzewaniem wody.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa chroniącą przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody. Jeżeli włączy się bezpiecznik, poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, a następnie napełnij je zimną wodą i kontynuuj ogrzewanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Wylej wodę i przetrzyj zewnętrzną powierzchnię suchą lub wilgotną szmatką. Zewnętrzna powierzchnia urządzenia musi być całkowicie sucha przed ponownym użyciem.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię naczynia wilgotną szmatką lub wyczyść za pomocą szczoteczki.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy!
- Do czyszczenia nie używaj materiałów ściernych (np. druciaka) ani agresywnych środków czyszczących.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.
- Aby usunąć osady wapniowe, wykonaj następującą procedurę. Napełnij pojemnik mieszaniną wody i białego octu do znaku „MAX”, w proporcji dwóch do jednego i włącz dżezwę. Gdy woda zacznie gotować, wyłącz dżezwę. Pozostaw mieszkankę w pojemnik na 2 godziny, a następnie wylej. Napełnij pojemnik czystą wodą do znaku „MAX” i zagotuj ponownie. Wylej wodę, aby usunąć pozostałe osady i resztki octu. Na koniec wypłucz wnętrze pojemnika czystą wodą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	850 W
Objętość naczynia	250 ml

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.